



Cat® B30

Bedienungsanleitung

Rechtliche Hinweise

© 2015 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ihre entsprechenden Firmenzeichen, „Caterpillar Yellow“, die „Power Edge“-Handelsaufmachung sowie die darin verwendete Firmen- und Produktidentität sind Handelsmarken von Caterpillar und dürfen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden.

Bullitt Mobile Ltd ist ein Lizenznehmer von Caterpillar Inc.

Die Handelsmarken von Bullitt Mobile Ltd und von Dritten sind das Eigentum der entsprechenden Besitzer.

Es darf kein Teil dieses Dokuments ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Caterpillar Inc. in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art kopiert oder übertragen werden.

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt kann schreibgeschützte Software und mögliche Lizenzgeber enthalten. Kunden dürfen die besagte Software oder Hardware in keinsten Weise kopieren, verteilen, ändern, dekompilein, auseinanderbauen, entschlüsseln, extrahieren, rückentwickeln, verleihen, abtreten oder unterlizenzieren, außer diese Einschränkungen werden durch gültige Gesetze verboten oder solche Aktionen werden durch entsprechende Urheberrechtshaber unter Lizenzen zugelassen.

Anmerkung

Einige Funktionen des hier beschriebenen Produkts und dessen Zubehörs sind auf die installierte Software, die Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzwerks angewiesen und sind eventuell nicht aktiviert oder durch lokale Netzworkebetreiber oder NetzworkeDienstleister eingeschränkt. Deshalb stimmen die Beschreibungen hier eventuell nicht exakt mit dem von Ihnen gekauften Produkt oder Zubehör überein.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, sämtliche Informationen oder Spezifikationen in dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder abzuwandeln.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Rechtmäßigkeit und die Qualität von Produkten, die Sie mithilfe dieses Mobiltelefons hoch- oder herunterladen, insbesondere Texte, Bilder, Musik, Filme und nicht integrierte Software mit Urheberrechtsschutz. Sie selbst müssen die Konsequenzen tragen, die aus der Installation oder Verwendung oben genannter Produkte auf diesem Mobiltelefon entstehen.

KEINE GARANTIE

Die Inhalte dieser Bedienungsanleitung werden ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt. Außer wenn durch geltende Gesetze erfordert, werden keine Garantien, weder ausdrücklich noch implizit, insbesondere keine impliziten Gewährleistungen der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, in Verbindung mit der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder den Inhalten dieser Bedienungsanleitung gewährleistet.

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller in keinem Fall eine wie auch immer geartete Haftung für spezielle, zufällige oder Folgeschäden oder Verluste durch entgangene Gewinne, Geschäfte, Einnahmen, Daten, Firmenwerte oder erwartete Einsparungen.

Import- und Exportregelungen

Für den Export, Re-Export oder Import des in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkts, einschließlich der in dieser Bedienungsanleitung genannten Software und technischen Daten, müssen Kunden sämtliche anwendbaren Export- oder Importgesetze und -vorschriften einhalten und alle notwendigen behördlichen Genehmigungen und -lizenzen einholen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheit.....	5
2.	Erste Schritte.....	8
2.1.	Akku.....	8
2.1.1.	Installieren und Deinstallieren des Akkus	8
2.1.2.	Aufladen des Akkus	8
2.1.3.	Verwendung des Akkus.....	9
2.1.4.	Akku-Ladestandsanzeige.....	9
2.2.	Netzverbindung	9
2.2.1.	SIM-Karte	9
2.2.2.	Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte	9
2.2.3.	Installieren und Deinstallieren einer Speicherkarte...	10
2.2.4.	Entsperren der SIM-Karte	10
2.2.5.	Netzverbindung.....	10
3.	Funktion Anrufen	11
3.1.	Telefon ausschalten.....	11
3.2.	Wählen	11
3.2.1.	Direktwahl	11
3.2.2.	Wählen aus dem Telefonbuch	11
3.3.	Anrufe entgegennehmen.....	12
3.4.	Während des Telefonierens	12
4.	Hauptmenü	13
5.	Kontakte Telefonbuch.....	13
5.1.	Kontaktliste	13
6.	Nachricht	14
6.1.	Nachricht schreiben	14
6.1.1.	SMS.....	14
6.1.2.	MMS.....	14
6.2.	Posteingang	14
6.3.	Postausgang	14
6.4.	Entwürfe.....	15
6.5.	Gesendete Nachrichten	15
6.6.	Vorlagen	15
6.7.	Broadcast-Nachricht	15
6.8.	Anrufbeantworter	15
6.9.	E-Mail	15
7.	Anrufprotokolle	15
8.	Einstellungen.....	16
8.1.	Anrufeinstellungen.....	16
8.2.	Telefoneinstellungen.....	16
8.3.	Bildschirmanzeige.....	17
8.4.	Sicherheit	17
8.5.	Profile.....	17
8.6.	Verbindungen.....	18

9.	Multimedia	18
9.1.	Kamera	18
9.1.1.	Kameraeinstellungen beinhalten:	18
9.2.	Digitales Video	18
9.2.1.	Kameraeinstellungen beinhalten:	19
9.3.	Bilder	19
9.4.	Audio	19
9.5.	Video	19
9.6.	Aufnahmegerät	20
9.7.	FM-Radio	20
10.	Zusätzliche Anwendung	21
10.1.	Alarm	21
10.2.	Taschenrechner	21
10.3.	Timer	21
10.4.	Weltuhr	21
10.5.	Einheiten umrechnen	21
11.	Spiele	21
11.1.	Sokoban	21
11.2.	Snake	21
11.3.	Tetris	21
12.	Terminplaner	21
12.1.	Kalender	21
12.2.	Notizblock	22
12.3.	eBook	22
13.	Meine Dateien	22
14.	Profile	22
15.	Internet	22
16.	USB-Modus	23
16.1.	Reinigung und Wartung	23

1. Sicherheit

Notruf

In jedem Land kann der Nutzer im Notfall 112 (oder eine andere Notrufnummer) wählen.

Hinweis:

- Der Erfolg des Notrufes kann aufgrund der Funktionsweise von zellulären Netzwerken nicht garantiert werden.

Sichere Anwendung

- Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern und Flugzeugen aus. Befolgen Sie etwaige Einschränkungen. Drahtlose Geräte können medizinische Anwendungen beeinflussen und Störungen in Flugzeugen verursachen.
- Einige medizinische Geräte wie Hörgeräte und Herzschrittmacher können empfindlich auf die Emission von externen Funkfrequenzen reagieren. Erkundigen Sie sich beim Hersteller oder bei Ihrem Arzt, bevor Sie das Telefon im Umfeld der medizinischen Geräte nutzen.
- Falls Sie eine Herzerkrankung haben, achten Sie besonders auf die Lautstärke des Klingeltons und die Stärke der Vibrationseinstellung.
- Befolgen Sie alle Zeichen und Anleitungen in Bereichen mit möglicher Explosionsgefahr wie Tankstellen, Umschlagplätze für Treibstoff oder chemische Stoffe oder Lagerräume.
- Das Telefon sendet auch im Standby-Modus Funkfrequenzen aus. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie dazu angewiesen werden.
- Befolgen Sie immer alle örtlichen Gesetze und Vorschriften. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht, während Sie Auto fahren. Verwenden Sie die Freisprechfunktion, sofern verfügbar, und konzentrieren Sie sich voll auf das Fahren und die Straße. Verlassen Sie die Straße und parken Sie das Fahrzeug, bevor Sie einen Anruf machen oder entgegennehmen.
- Falls Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wurde, benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Dienstleister, um die SIM-Karte für den Gebrauch zu sperren.
- Wenn Sie Ihren Dienstleister erreicht haben, benötigt dieser die IMEI-Nummer. Die Nummer ist auf die Rückseite des Gerätes aufgedruckt (unterhalb des Akkus) oder Sie wählen *#06# , um die IMEI-Nummer zu erfahren. Notieren Sie sich diese Nummer und bewahren Sie diese für zukünftigen Bedarf auf.
- Um Missbrauch Ihres Mobiltelefons zu verhindern, sperren Sie Ihre SIM-Karte oder das Telefon und ändern Sie Ihr Passwort, falls erforderlich.
- Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie den Akku entfernen. Ein Nichtbefolgen dieses Hinweises kann Datenverlust zur Folge haben.
- Wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen, nehmen Sie das Telefon mit oder legen Sie es ins Handschuhfach, um Diebstahl zu vermeiden.
- Bewahren Sie Telefon, Akku und Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hinweise zur Verwendung des Telefons

- Halten Sie das Telefon fern von Karten mit Magnetstreifen oder anderen magnetischen Objekten. Der Magnetismus des Telefons kann Informationen von Disketten, im Voraus bezahlten Telefonkarten und Kreditkarten löschen.
- Die Verwendung des Telefons in der Nähe von Festnetztelefonen, Fernseh- oder Radiogeräten und technischen Geräten im Büro kann Störungen verursachen und die Funktion des Mobiltelefons beeinträchtigen.

- Bewahren Sie das Telefon trocken auf. Flüssigkeit im Gerät kann den elektronischen Schaltkreis beschädigen.
- Halten Sie das Telefon von extremen Temperaturen fern.
- Halten Sie das Telefon fern von Plätzen, wo die Temperatur 60 °C überschreiten könnte, wie z. B. das Armaturenbrett, Fensterbänke, Feuerstellen oder brennende Zigaretten.
- Tragen Sie keine Farbe auf das Telefon auf.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, schütteln oder quetschen Sie es nicht gewaltsam.
- Bauen Sie das Telefon nicht auseinander und verändern Sie es nicht. Dies kann Ihr Telefon beschädigen, Undichtigkeit verursachen und den internen Stromkreis unterbrechen.
- Verwendung Sie zum Reinigen des Telefons nur feuchte oder antistatische Tücher. Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünnung, Benzol oder andere Chemikalien oder scharfe Reinigungsmittel für die Säuberung des Telefons.
- Das Telefon erwärmt sich bei normalem Gebrauch und beim Aufladen des Akkus.
- Lassen Sie das Telefon nicht für längere Zeit ohne Akku oder mit leerem Akku. Dies kann zu Datenverlust führen.
- Die Metallteile des Telefons können in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand der Person zu Hautreizungen führen.
- Stecken Sie das Telefon nicht in die Gesäßtasche. Sitzen auf dem Telefon kann zu Schäden führen. Legen Sie das Telefon nicht auf den Boden einer Tasche. Dies könnte zu Schäden führen.
- Wenn die Vibrationsfunktion eingeschaltet ist, legen Sie das Telefon so ab, dass es nicht aus großer Höhe herunterfallen oder durch die Vibration in die Nähe einer Hitzequelle befördert werden kann.

Hinweise zum Akkugebrauch

- Zerlegen und verändern Sie den Akku nicht, da dies Undichtigkeit, Überhitzung, Feuer oder eine Explosion verursachen könnte.
- Das Entsorgen von Akkus in einem Feuer kann Feuer oder eine Explosion verursachen. Alte Akkus sollten zum Händler zurückgebracht oder gemäß örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll.
- Schließen Sie den Akku nicht mit Draht, Nadeln oder anderen Metallobjekten an einen Stromkreis an oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit metallischen Objekten. Dies kann Undichtigkeit, Überhitzung, Feuer oder eine Explosion verursachen.
- Wenn die Flüssigkeit aus dem Akku in die Augen gerät, besteht die Gefahr einer Augenschädigung. Vermeiden Sie es in diesem Fall, die Augen zu reiben, spülen Sie die Augen mit frischem Wasser und gehen Sie unverzüglich in ein Krankenhaus.
- Austretende Akkuflüssigkeit kann bei Hautkontakt zu Verbrennungen der Haut führen. Waschen Sie Ihre Haut mit klarem Wasser ab und suchen Sie unverzüglich ein Krankenhaus auf.
- Stecken Sie den Akku niemals in den Mund. Die Akkuflüssigkeit kann toxisch wirken.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn Sie bemerken, dass er bei normalem Gebrauch, beim Aufladen oder Aufbewahren heißer wird und sich in Farbe oder Form ungewöhnlich verändert.
- Akkus immer trocken lagern.
- Lagern Sie Akkus nicht in der Nähe von Feuer, Heizung und anderen Plätzen mit hoher Temperatur, da dies zu Undichtigkeit, Überhitzung, Feuer oder Explosion führen kann. Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, gut gelüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf.
- Der Akku kann mehrere hundert Mal geladen und wieder entladen werden, bevor dessen Leistung nachlässt. Jedes Aufladen des Akkus verkürzt dessen Lebensdauer.

- Wenn Sie den Akku ersetzen, verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus. Schäden als Folge der Verwendung von nicht zugelassenen Akkus sind nicht von der Garantie gedeckt.

Sicherheit im Straßenverkehr

- Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn Sie ein Fahrzeug steuern. Konzentrieren Sie sich auf das Fahren und den Verkehr. Im Notfall, halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an, stellen Sie den Motor ab und benutzen Sie dann das Telefon. Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Normalerweise sollte die Elektronik des Fahrzeuges nicht durch die Funkfrequenzsignale des Mobiltelefons beeinflusst werden. Sollten Sie jedoch eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit vermuten, suchen Sie bitte Ihren Fahrzeughändler auf. Verwenden Sie das Telefon nicht mehr im Fahrzeug, bis ein qualifizierter Fachmann die Sachlage diagnostiziert hat.
- Nur eine qualifizierte Fachkraft kann das Telefon dauerhaft im Fahrzeug installieren.
- Wenn das Fahrzeug über einen Airbag verfügt, platzieren Sie das Telefon nicht oberhalb oder im Entfaltungsbereich des Airbags.
- Schalten Sie das Telefon an Tankstellen aus sowie an allen Orten, wo Drahtlostechnik verboten sind.

Sicherheit im Flugzeug

- Befolgen Sie die Anweisungen des Bordpersonals. Schalten Sie das Telefon vor dem Besteigen des Flugzeuges aus, sofern dies möglich ist. Missachtung dieser Anweisungen kann ein Gerichtsverfahren nach sich ziehen oder den Entzug von GSM-Mobilfunknetzleistungen für den Schuldigen zur Folge haben.
- Im Falle eines Missverständnisses über die Anweisungen, nehmen Sie bitte mit dem Bordpersonal Kontakt auf.

2. Erste Schritte

2.1. Akku

Der Akku ist in der Packung enthalten. Der Akku ist leicht aufgeladen und kann direkt nach dem Auspacken genutzt werden. Der Akku erreicht die Bestleistung nach drei vollen Auflade-/Entladezyklen. Wir empfehlen, das Telefon bis zum vollständigen Entladen des Akkus zu nutzen und den Akku dann mindestens 12 Stunden lang aufzuladen.

2.1.1. Installieren und Deinstallieren des Akkus

Um den Akku zu installieren, entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons:

- A. Lockern Sie die Schraube und entfernen Sie die Rückabdeckung nach außen, vom unteren Ende des Telefons beginnend, und schieben Sie diese nach unten.
- B. Entfernen Sie die Akkuabdeckung vom unteren Ende des Telefons nach außen.
- C. Den Akku finden Sie in der Packung in einer separaten Aufbewahrungstasche.
- D. Entfernen Sie den Akku aus der Verpackung und installieren Sie ihn im Telefon. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte von Telefon und Akku gleich ausgerichtet sind.
- E. Legen Sie die Akkuabdeckung so ein, dass sie einrastet.
- F. Legen Sie die Rückabdeckung des Telefons auf und ziehen Sie die Schraube fest.

Akku entfernen:

- A. Lockern Sie die Schraube und entfernen Sie die Rückabdeckung nach außen, vom unteren Ende des Telefons beginnend, und schieben Sie diese nach unten.
- B. Entfernen Sie die Akkuabdeckung vom unteren Ende des Telefons nach außen.
- C. Heben Sie den Akku am oberen Ende aus dem Telefongehäuse heraus.

2.1.2. Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladegerät in die Buchse an der Seite des Telefons. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wechselstrom-Steckdose (AC) an.

Während des Aufladens blinkt die Akkuanzeige. Wenn das Gerät während des Aufladens ausgeschaltet wird, erscheint ein Lade-Icon auf dem Bildschirm und zeigt an, dass der Akku geladen wird. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bis das Lade-Icon erscheint. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt das Lade-Icon einen vollen Akku an und der Bildlauf stoppt. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, zeigt ein Bild auf dem Bildschirm an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Während des Aufladens fühlen sich das Telefon und das Ladegerät warm an. Dies ist normal.

Wenn der Ladevorgang beendet ist, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und aus das Kabel aus dem Telefon.

Warnung:

Hinweis: Laden Sie das Telefon an einem gut gelüfteten Ort mit Temperaturen zwischen 0 °C und + 50 °C auf. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung von nicht zugelassenen Ladegeräten birgt Risiken und verletzt die Garantiebedingungen.

2.1.3. Verwendung des Akkus

Die vom Hersteller angegebene Leistungsfähigkeit in Bezug auf Wartezeiten und Gesprächszeiten wurde unter optimalen Betriebsbedingungen ermittelt. Die aktuellen Werte werden in Abhängigkeit von den Netzbedingungen, der Betriebsumgebung und der Arbeitsweise schwanken.

Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Vorschriften (z. B. Recycling). Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll.

2.1.4. Akku-Ladestandsanzeige

Bei eingeschaltetem Telefon befindet sich die Ladestandsanzeige für den Akku oben rechts auf dem Bildschirm.

2.2. Netzverbindung

2.2.1. SIM-Karte

Legen Sie vor der Nutzung des Telefons die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ein. Die SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Auf der SIM-Karte befinden sich alle Informationen bezüglich der Netzverbindung sowie Kontaktinformationen, Telefonnummern und SMS-Nachrichten, die der Nutzer auf der SIM-Karte speichert. Die SIM-Karte kann aus dem Telefon entfernt und in ein anderes Mobiltelefon eingelegt werden.

Berühren Sie nicht die Kontakte auf der SIM-Karte. Bewahren Sie die Karte sicher auf, wenn diese sich nicht im Telefon befindet, um Schäden zu vermeiden. Wenn die SIM-Karte beschädigt ist, kann das Telefon nicht genutzt werden.

2.2.2. Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte

Hinweis: Alle Hinweise und Anweisungen für Speicherkarten und SIM-Karten gehen davon aus, dass der Bildschirm und die Tastatur nach unten auf eine Tischoberfläche oder Handfläche gerichtet sind. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht zerkratzen oder beschädigen.

Die neue SIM-Karte ist in der Regel an einer speziellen Karte befestigt. Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzen beschädigt werden. Lösen Sie die Karte vorsichtig heraus, bevor Sie diese in das Telefon einsetzen.

Falls Sie eine vorhandene SIM-Karte benutzen, behandeln Sie diese sorgfältig.

Schalten Sie das Telefon aus, entfernen Sie die Akkuabdeckung, den Akku und die externe Stromversorgung.

Lösen Sie den SIM-Sicherungsmechanismus, indem Sie die Metallklammer sanft in Richtung des unteren Telefonendes schieben und von den Kontakten abheben. Legen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Öffnung ein. Passen Sie die angewinkelte Ecke der SIM-Karte in die vorgesehene

Aussparung ein. Senken Sie den Metallverschluss über die SIM-Karte und schieben Sie sie sanft in Richtung Oberseite des Telefons, lassen Sie den Mechanismus einrasten, legen Sie den Akku ein und befestigen Sie die Rückabdeckung.

Verfahren Sie ebenso beim Entfernen der SIM-Karte: Telefon ausschalten, Akku entfernen, SIM-Karte herausnehmen, indem Sie den Metallverschluss sanft nach unten schieben und von der SIM-Karte abheben.

2.2.3. Installieren und Deinstallieren einer Speicherkarte

Schalten Sie das Telefon aus, nehmen Sie den Akku heraus, entfernen Sie das Ladegerät. Stecken Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz, gemäß Abbildung im Akkufach des Telefons. Lösen Sie den Sicherungsmechanismus für die Speicherkarte, indem Sie die Metallklammer sanft zur linken Seite des Gerätes schieben und von den Kontakten abheben. Stecken Sie die Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz, senken Sie den Schließmechanismus und schieben Sie ihn sanft nach rechts, bis die Speicherkarte einrastet.

Zum Entfernen gehen Sie umgekehrt vor.

2.2.4. Entsperrn der SIM-Karte

PIN-Code

Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) schützt die SIM-Karte vor nicht autorisierter Nutzung. Den PIN-Code erhalten Sie üblicherweise mit der SIM-Karte. Wenn diese Sicherheitsfunktion aktiviert ist, muss der Nutzer jedes Mal beim Einschalten des Geräts den PIN-Code eingeben. Diese Funktion kann abgestellt werden.

Um die SIM-Karte zu entsperren, drücken und halten Sie den Einschaltknopf, um das Telefon anzuschalten. Geben Sie den PIN-Code ein. Wenn drei Mal hintereinander ein falscher PIN-Code eingegeben wird, ist der Code blockiert und der Nutzer benötigt den PUK-Code, um die Blockierung aufzuheben.

PUK-Code

Dieser Code ist erforderlich, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Wenn dieser Code nicht mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an den Dienstleister. Nach zehnmaliger falscher Eingabe des PUK-Codes kann die SIM-Karte nicht mehr verwendet werden. Sollte dies geschehen, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, um eine neue SIM-Karte zu kaufen. Der PUK Code kann nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an den Dienstleister.

2.2.5. Netzverbindung

Sobald die SIM-Karte entsperrt ist, sucht das Telefon automatisch nach einem registrierten Netz oder anderen, örtlich verfügbaren Netzen. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, erscheint der Name des Netzanbieters oben auf dem Bildschirm.

Das Gerät ist nun im Bereitschaftsmodus, Sie können anrufen oder Anrufe entgegennehmen.

3. Funktion Anrufen

Nachdem die in den vorherigen Abschnitten beschriebene Einrichtung des Telefons abgeschlossen ist, kann der Nutzer mit Hilfe der folgenden Informationen Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Hinweis:

- Wenn Sie ein Headset (Kopfhörer mit Mikrofon) verwenden, stecken Sie dieses bitte sanft hinein und ziehen Sie es sanft heraus, um Schäden an der Buchse zu vermeiden.

3.1. Telefon ausschalten

Drücken und halten Sie die „End“ Taste, um das Gerät aus- oder einzuschalten. Das Gerät testet automatisch, ob die SIM-Karte eingesteckt ist, wenn es eingeschaltet wird.

Wenn keine SIM-Karte vorhanden ist, fordert das Gerät den Nutzer auf: „Bitte SIM-Karte einlegen“.

Danach erscheinen der Reihe nach auf dem Bildschirm die folgenden Meldungen: Passwort eingeben - wenn ein Passwort für das Telefon festgelegt wurde PIN eingeben - wenn das Passwort für die SIM-Karte festgelegt wurde.

Suchen - das Telefon sucht, bis ein geeignetes Netzwerk gefunden und die Verbindung hergestellt ist.

3.2. Wählen

Wenn der Netzwerkanbieter auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist Ihr Telefon im Bereitschaftsmodus und Sie können Anrufe tätigen oder entgegennehmen. Bei zwei installierten SIM-Karten erscheinen die Namen beider Netzwerkanbieter auf dem Bildschirm.

3.2.1. Direktwahl

Wenn das Telefon entsperrt ist, drücken Sie die Taste mit der ersten Zahl der Nummer, die Sie wählen möchten: Der Bildschirm für den Wählmodus wird automatisch aktiviert und die Nummer wird angezeigt.

Wenn eine Nummer eingegeben wird, die gegenwärtig noch nicht in der Kontaktliste ist, ist die Funktion „zur Kontaktliste hinzufügen“ verfügbar. Um die Nummer entweder im Telefon oder auf der SIM-Karte zu speichern, drücken Sie die **Center** Steuerungstaste.

Anrufe im Inland

Geben Sie die Telefonnummer ein über die Tastatur und drücken Sie dann die grüne Wähltaste **Senden**, um den Anruf zu machen.

Der Bildschirm zeigt Name und Telefonnummer der angerufenen Person an. Wenn der Anruf angenommen wird, zeigt der Bildschirm einen Zeitmesser zusätzlich zur Telefonnummer und /oder dem Namen der angerufenen Person oder Organisation.

Internationaler Anruf

Geben Sie das "+" Zeichen ein, indem Sie zwei Mal die *** Taste** schnell drücken oder indem Sie lange die **0 Taste** drücken. Geben Sie darauf den Landescode ein und die Telefonnummer. Um z.B. einen Anruf nach Frankreich zu machen, drücken Sie zwei Mal auf die *** Taste** bis das "+" Zeichen erscheint, dann geben Sie "33" ein (der Landescode für Frankreich) und schließlich die Telefonnummer.

3.2.2. Wählen aus dem Telefonbuch

Zu den Kontakten im Telefonbuch gelangen Sie über das Hauptmenü. Die Kontakte sind alphabetisch

geordnet, verwenden Sie den Index für eine schnelle Suche nach den Namen.

3.3. Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, meldet sich das Telefon durch Vibration oder Klingelton oder beides. Wenn das Netzwerk dies unterstützt, sind Name und Telefonnummer des Anrufers auf dem Bildschirm zu sehen. Der Nutzer kann den Anruf annehmen oder ablehnen.

Wenn die Funktion „Zweit-anruf“ aktiviert ist (der Nutzer muss diese Funktion beim Netzerkanbieter beantragen), d.h. der Nutzer telefoniert und ein zweiter Anruf geht ein, dann meldet das Telefon dies mit einem kurzen Ton. Der Nutzer kann den zweiten Anruf annehmen oder ablehnen. Wenn der Nutzer den zweiten Anruf annimmt, wird der erste Anruf in der Warteschleife gehalten.

3.4. Während des Telefonierens

Die folgenden Funktionen sind während des Telefonierens verfügbar:

Hinweis: Die Funktionen können in Abhängigkeit von SIM-Karte und Netzerkanbieter abweichen.

Stumm: Das Mikrofon ist ausgeschaltet und die angerufene Person kann die Stimme des Anrufers nicht hören.

Warteschleife: Der aktuelle Anruf wird in der Warteschleife gehalten und sowohl der Nutzer des Telefons als auch die angerufene Person können einander nicht hören. Wenn ein Anruf in der Warteschleife ist, kann der Nutzer diesen durch das Menü „Optionen“ wieder aufnehmen oder beenden.

Anruf beenden: Aktuellen Anruf beenden

Lautstärke: Lautstärke von Lautsprecher oder Headset anpassen.

Telefonbuch: Gehen Sie in das Telefonbuch und betätigen Sie die entsprechenden Funktionen. Diese Funktion ist praktisch, um Telefonnummern während eines Anrufes zu suchen.

Nachrichten: Gehen Sie in den Nachrichtenbildschirm und betätigen Sie die entsprechenden Funktionen.

Der Nutzer kann in den Wählmodus oder in das Telefonbuch gehen, um einen neuen Anruf zu machen, während der aktuelle Anruf andauert.

Hinweis:

- Im Zwei-Karten-Modus ist, wenn eine Karte genutzt wird, die andere Karte außer Betrieb.

4. Hauptmenü

Entsperren Sie auf dem Standby-Bildschirm das Telefon, drücken Sie dann den **Linken Softkey**, um zum Hauptmenü zu gelangen. Der Nutzer hat nun Zugang zu den verschiedenen Funktionen und Abläufen.

Telefonbuch: Drücken Sie den **Linken Softkey** für den Zugriff auf Kontakte, Neue Kontakte, Import/Export, Andere

Nachrichten: Nachricht schreiben, Eingang, Ausgang, Entwürfe, gesendete Nachrichten, Vorlagen, Broadcast-Nachricht, Sprachnachrichten, E-Mail

Anrufprotokolle: Verpasste Anrufe, gewählte Nummern, angenommene Anrufe, abgelehnte Anrufe, Alle löschen, Dauer der Anrufe, GPRS-Zähler

Einstellungen: Anrufeinstellungen, Telefon, Einstellungen, Anzeige, Sicherheit, Profile und Verbindungen

Kamera: Kamera, DV, Bilder, Video, Recorder, FM-Radio

Extras: Alarm, Taschenrechner, Zeitnehmer, Weltuhr, Einheiten umrechnen, STK (Standby-Schnittstelle)

Spiele: Sokoban, Snake, Tetris

Organisation: Kalender, Notizblock, Ebook, Java

Meine Dateien: Alarm-Ordner, Ebook-Ordner, Meine-Musik-Ordner, Andere-Ordner, Foto-Ordner, Video-Ordner, vCard-Ordner

Profile: Normal, Stumm, Konferenz, Außenbereich, Kopfhörer, Bluetooth

Internet: Browser auswählen; Dorado, Opera Mini, als Standard festlegen

Tastenkombinationen: Kontakte

5. Kontakte Telefonbuch

Dieses Kapitel erklärt die Funktionen des Telefonbuchs.

Jeder Eintrag auf der SIM-Karte oder im Telefonbuch des Telefons besteht aus einer Telefonnummer und einem zugeordneten Namen oder einer Referenz.

Die im Telefon gespeicherten Kontakte können folgende Informationen enthalten: Namen, Mobilfunknummern, private und geschäftliche Nummern, Andere, Gruppen, Bilder, Klingeltöne, Firmennamen, Abteilungsnamen, Adressen, E-Mail-Adressen, Webseiten und Notizbuch.

5.1. Kontaktliste

Die Kontakte sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Der Nutzer hat die folgenden Möglichkeiten: Neu, Nachricht schreiben, Anruf, Löschen, Mehrere löschen, Import/Export, vCard senden, Andere, Suchen.

Neu: Neuen Kontakt erstellen

Nachricht schreiben: SMS oder MMS senden an diese Nummer.

Anrufen: Die aktuelle Nummer wählen

Löschen: Den ausgewählten Eintrag löschen

Mehrere löschen: Mehrere Kontakte auswählen und löschen

Import/Export: Den ausgewählten Eintrag auf die SIM-Karte oder auf das Telefon kopieren. Kontakt in das Telefon oder die SIM-Karte importieren oder vom Telefon/der SIM-Karte exportieren.

vCard senden: vCard via SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth senden

Andere: Kurzwahl, Eigene Nummer, Service-Nummern und Speicherstatus

6. Nachricht

Dieses Kapitel stellt die Nachrichtendienste vor, die vom GSM-Netz bereitgestellt werden. Einige der Dienstleistungen werden möglicherweise vom Netzanbieter nicht unterstützt.

6.1. Nachricht schreiben

6.1.1. SMS

Öffnen Sie über den Menü-Bildschirm den SMS-Editor, wählen Sie „Nachricht“, wählen Sie „Nachricht schreiben“, wählen Sie „neue SMS“. Um einen Kontakt hinzuzufügen, drücken Sie die **mittige** Steuertaste (gelbe Taste) und wählen Sie den Kontakt aus, indem Sie die „Auf“- und „Ab“-Steuertasten bedienen. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie die **mittige** Taste drücken, ein Häkchen erscheint im ausgewählten Feld, drücken Sie auf „Optionen“ und dann „OK“.

Der Inhalt der Nachricht kann über die Tastatur eingegeben werden. Nachdem die Nachricht geschrieben ist, gibt es die folgenden Optionen:

Senden: Nachricht Senden

Vorlage einfügen: Bitte rufen Sie mich an!, Wo bist Du jetzt?, Danke!, Einen Moment!, Ich bin heute beschäftigt!

Kontaktinformationen hinzufügen: Kontaktinformationen zur Nachricht hinzufügen

Phiz hinzufügen: Phiz zur Nachricht hinzufügen

Als Entwurf speichern: In den Ordner für Entwürfe legen

6.1.2. MMS

Die MMS Funktion ermöglicht es dem Nutzer, Text und Multimedia-Inhalte wie Bilder, Audiodateien und Video an ein anderes Telefon zu senden. Nach dem Verfassen der Nachricht hat der Nutzer die folgenden Optionen:

Senden: Nachricht Senden

Neuen Empfänger hinzufügen: Neuen Kontakt hinzuzufügen

Hinzufügen: TEXT, Phiz hinzufügen, Vorlage verwenden, nächste Folie, vorherige Folie, Bild, Foto aufnehmen, Audio, Aufnahme, Video, Video aufnehmen und Anhang

Als Entwurf speichern: Im Ordner „Entwürfe“ speichern

Zeitabstand für Folienwechsel einstellen: Zeitabstand für Folienwechsel zwischen 1 und 600 Sekunden einstellen

Textgestaltung: Text oben positionieren, Text unten positionieren

6.2. Posteingang

Im Posteingang werden die erhaltenen SMS und MMS aufgelistet.

Nachdem der Nutzer eine Nachricht ausgewählt hat, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Antworten, Löschen, Alle löschen, Sperren, Verschieben auf Telefon/SIM, Kopieren auf Telefon/SIM, Markieren, Sortieren, Absender hinzufügen, doppelte Nummern löschen, zur Sperrliste hinzufügen.

Die Funktion „Markieren“ erlaubt es dem Nutzer, Nachrichten für weitere Aktionen auszuwählen, z. B. alle markierten Nachrichten bequem löschen.

6.3. Postausgang

Alle ausgehenden Nachrichten werden hier aufgelistet. Folgende Optionen sind verfügbar: Erneut senden, Neue Nachricht, Löschen, Alle löschen, In Entwürfe verschieben, Details anzeigen.

6.4. Entwürfe

Entwürfe für Nachrichten und unfertige Nachrichten werden hier aufbewahrt. Die Optionen sind: Öffnen, Neue Nachricht, Löschen, Kopieren auf Telefon/SIM, Markieren und Detail ansehen. Nach der Auswahl einer Nachricht gelangt der Nutzer in den Nachrichteneditor.

6.5. Gesendete Nachrichten

Hier werden gesendete Nachrichten aufbewahrt. Die Anwendungsoptionen sind: Öffnen, Neue Nachricht, Löschen, Alle löschen, Weiterleiten, Verschieben auf Telefon/SIM, Kopieren auf Telefon/SIM, Markieren und Sortieren.

Nach der Auswahl einer Nachricht zur Ansicht hat der Nutzer die folgenden Optionen: Weiterleiten, Löschen, Empfänger anrufen, Verschieben und Details ansehen.

6.6. Vorlagen

Es gibt eine kleine Sammlung an häufig verwendeten Redewendungen. Diese können zusätzlich bearbeitet werden oder beim Schreiben einer Nachricht können individuell bevorzugte Sätze hinzugefügt und angewendet werden.

6.7. Broadcast-Nachricht

Der Nutzer kann für Broadcast-Nachrichten Ein/Aus wählen sowie Sprache und Kanaleinstellungen wählen.

6.8. Anrufbeantworter

Der Nutzer kann die Leitungsnummer, Faxnummer und Datennummer wählen.

6.9. E-Mail

Der Nutzer hat die Option, Gmail, Hotmail oder ein individuell eingerichtetes Konto zu wählen. Um dies einzustellen, benötigt der Nutzer vor Beginn des Vorgangs die Kontotypangaben und die erforderlichen Passwörter.

7. Anrufprotokolle

Die Anrufprotokolle verzeichnen alle kürzlich eingegangenen Anrufe, einschließlich verpasster Anrufe, gewählter Nummern und angenommener Anrufe. Die Optionen sind:

Verpasste Anrufe: Erlaubt dem Nutzer, Detailinformationen von verpassten Anrufen anzusehen, Anrufe zu erwidern, eine SMS oder MMS Nachricht zu senden, Nummern zur Kontaktliste hinzuzufügen, sie auf die Sperrliste zu setzen, Informationen zu löschen, alle Nummern in der Liste zu löschen, Informationen für weitere Aktionen zu markieren.

Gewählte Nummern: Erlaubt dem Nutzer, gewählte Nummern anzusehen, Anrufe zu erwidern, eine SMS oder MMS Nachricht zu senden, Nummern zur Kontaktliste hinzuzufügen, sie auf die Sperrliste zu setzen, Informationen zu löschen, alle Nummern in der Liste zu löschen und Informationen für weitere Aktionen zu markieren.

Erhaltene Anrufe: Erlaubt dem Nutzer, eingegangene Anrufe anzusehen, Anrufe zu erwidern, eine SMS oder MMS Nachricht zu senden, Nummern zur Kontaktliste hinzuzufügen, sie auf die Sperrliste zu setzen, Informationen zu löschen, alle Nummern in der Liste zu löschen und Informationen für weitere

Aktionen zu markieren.

Abgewiesene Anrufe: Erlaubt dem Nutzer, abgewiesene Anrufe anzusehen, Anrufe zu erwidern, eine SMS oder MMS Nachricht zu senden, Nummern zur Kontaktliste hinzuzufügen, sie auf die Sperrliste zu setzen, Informationen zu löschen, alle Nummern in der Liste zu löschen und Informationen für weitere Aktionen zu markieren.

Alle löschen: Alle Einträge, alle Einträge auf der SIM-Karte löschen

Anruf-Zeitmesser: Letzter Anruf, angenommene Anrufe, gewählte Nummern, Zurücksetzen (erfordert das Telefonpasswort)

GPRS-Zähler: statistische Angaben – zuletzt gesendet, zuletzt empfangen, alle gesendeten, gesamter GPRS-Datenverkehr

8. Einstellungen

8.1. Anrufeinstellungen

Doppelte SIM-Karte: Standby-Modus, Antworten mit Original SIM-Karte, Name für SIM-Karte festlegen.

Rufumleitung: Der Nutzer kann die SIM-Karte auf Rufumleitung einstellen.

Anklopfen: Der Nutzer kann das Anklopfen aktivieren, abstellen oder den Status überprüfen.

Anruf Sperre: Der Nutzer kann die Anruf Sperre einstellen: alle ausgehenden Anrufe, alle eingehenden Anrufe, eingehende Anrufe bei Roaming, ISD-Anrufe, Wählen bei internationalem Roaming, alle Sperren aufheben, Passwort festlegen oder ändern.

ID verbergen: Der Nutzer kann die Anrufer-ID festlegen, diese verbergen, die eigene ID anzeigen oder er kann die ID der Anrufer vom Netzwerk bestimmen lassen.

Sonstiges: Anrufzeit-Erinnerung (Aus, 50 Sekunden, 55 Sekunden, 60 Sekunden oder individuell), automatische Wahlwiederholung, Vibration bei Verbindung, automatische Aufzeichnung bei Sprachanruf.

8.2. Telefoneinstellungen

Datum und Uhrzeit: Der Nutzer kann Uhrzeit und Datum sowie Zeitformat und Datumsformat einstellen.

Spracheinstellungen: Der Nutzer kann die Sprache für die Anzeige und die Eingabesprache einstellen.

Tastaturkürzel Einstellungen: Dem Nutzer stehen zahlreiche Optionen für die Einstellung von Software-Tastaturkürzeln zur Verfügung.

Automatisches Ein- und Ausschalten: Der Nutzer kann eine Zeit zum Ein- und Ausschalten sowie automatisches Ein- und Ausschalten festlegen.

Stromverwaltung: Zeigt die aktuelle Kapazität des Akkus in Prozent an.

Browser-Auswahl: Zur Auswahl stehen: jedes Mal fragen, Dorado, Opera Mini.

Standardeinstellungen wiederherstellen: Mit dieser Funktion werden die Einstellungen des Herstellers oder die Standardeinstellungen wieder hergestellt. Für diesen Vorgang muss der Telefoncode eingegeben werden (Standard ist 1234). Alle persönlichen Daten müssen vom Gerät heruntergeladen und gespeichert werden, da die Daten gelöscht werden, wenn das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

8.3. Bildschirmanzeige

Animationseffekt: Der Nutzer kann die Anzeige für das Ein- und Ausschalten einstellen. Optionen sind Interface-Effekt (Standard), Hauptmenüeffekt (Normal), Listeneffekt, Anzeige Einschalten (Standard), Anzeige Ausschalten (Standard).

Einstellungen Bildschirmhintergrund: Zur Auswahl stehen „statischer Hintergrund“, „mehr Bilder“, „Filmoberfläche“.

Einstellung der Anzeige bei Inaktivität: Der Nutzer kann einstellen: Uhrzeit & Datum, Auswahl von SIM-Karte 1&2, Terminplan heute, Timer, Audio Player, FM-Radio, STK zum Standby-Interface.

Einstellungen Bildschirmschoner: Zur Auswahl stehen: Meereswelten, Sterne, Schlange, das Spiel des Lebens, individuelles Bild.

Kontrast: Der Nutzer kann insgesamt sieben Helligkeitsstufen für das Hintergrundlicht des Bildschirms einstellen.

Zeit für Tastatur-Hintergrundbeleuchtung: Der Nutzer kann die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur einstellen. Optionen sind 20 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Sekunden, Nachtmodus oder Ausschalten.

Automatische Tastatursperre: Der Nutzer kann das Gerät manuell sperren oder die automatische Sperre für das Telefon wählen, damit Bildschirm und Tastatur automatisch nach einer gewissen Zeit der Inaktivität im Standby-Modus gesperrt werden. Optionen sind Aus, 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 5 Minuten.

8.4. Sicherheit

Mögliche Einstellungen: Telefonsperre, SIM-Karten-Sperre, automatische Tastatursperre.

PIN: Der Nutzer kann einen PIN-Code für SIM-Karte 1 erstellen oder ändern.

PIN2 ändern: Der Nutzer kann PIN2-Passwörter erstellen oder ändern. Hierzu werden die Standard PIN-Nummern des Netzbetreibers benötigt.

Telefonsperre: Der Nutzer kann ein Passwort für das Telefon erstellen und ändern. Das Standardpasswort ist 1234.

Passwort des Mobiltelefons ändern: Der Nutzer kann das aus 4 bis 8 Zeichen bestehende Passwort für das Telefon erstellen oder ändern. Das Standardpasswort ist 1234.

Privatsphäre: Privatsphäre kann aktiviert oder deaktiviert werden. Das Standardpasswort ist 1234.

Bildschirmsperre mit der „Ende“-Taste: Öffnen oder schließen der Bildschirmsperre mit der „Ende“-Taste.

Rufnummernbeschränkung: Rufnummernbeschränkung für SIM-Karte einstellen:

Sperrliste: Der Nutzer kann die Sperrliste für das Telefon ansehen und festlegen. Es gibt die Option, Sprachanrufe und SMS-Nachrichten zu blockieren.

8.5. Profile

Es stehen sechs Profile zur Verfügung: Normaler Modus, Stumm, Konferenzschaltung, Außenbereich, Kopfhörermodus und Bluetooth-Modus. Nutzer können jedes dieser Profile wählen oder ihr eigenes Profil gestalten, indem Sie die Parameter des Profils anpassen. Die Standardeinstellungen werden mit der Option „Wiederherstellen“ wiederhergestellt.

8.6. Verbindungen

Bluetooth: Die verfügbaren Optionen sind: Bluetooth, Bluetooth-Sichtbarkeit, Gerätekopplung, Übertragungsoptionen, Einstellungen für freigegebene Ordner, Geräteiname, Bluetooth-Speicherung, Bluetooth-Hilfe.

Netzwerkkonto: Wählen Sie das Konto der SIM-Karte im Internet

GPRS-Dienst: Nutzer können „Ein“ und „Aus“ wählen.

Datenroaming: Aktivieren oder deaktivieren Sie Datenroaming.

Einstellungen für Datenverbindungen: Zur Auswahl stehen: Verbinden bei Bedarf, Immer verbinden, Energiesparmodus.

Netzauswahl: Der Nutzer kann die automatische oder manuelle Auswahl wählen.

9. Multimedia

Kamera, DV, Bild, Audio, Video, Recorder, FM-Radio.

9.1. Kamera

Bevor Sie die Kamera verwenden, versichern Sie sich, dass Sie eine Speicherkarte eingelegt haben. Die Fotos werden im JPG-Format auf der Speicherkarte gespeichert oder, falls Sie dies gewählt haben, im Telefonspeicher.

Hinweis:

- Fotografieren bei schwachem Licht kann zu schlechter Bildqualität führen.

Nachdem Sie die Kamera aufgerufen haben, erscheint der Vorschau-Bildschirm der Kamera mit den Statussymbolen. Drücken Sie die **mittige** Steuerungstaste, um ein Bild zu machen.

9.1.1. Kameraeinstellungen beinhalten:

Bildanzeige: Der Nutzer kann gespeicherte Bilder ansehen.

Optionen für die Bildanzeige: Möglichkeiten sind: Bild als Hintergrund festlegen, Bildansicht ein, Bildansicht aus, als Kontaktsymbol festlegen, Löschen, Teilen, Markieren, Umbenennen, Dia-Show und Details.

Einstellungen:

Qualität: Zur Auswahl stehen niedrig, normal und hoch

Vermeidung von Streifenbildung: Der Nutzer kann zwischen 50 Hz und 60 Hz wählen.

Auslöseton: Der Nutzer kann „Aktivieren“ oder „aus“ wählen.

Automatisch Speichern: Der Nutzer kann „Aktivieren“ oder „Aus“ wählen.

Bevorzugtes Speichermedium: Der Nutzer kann zwischen „Telefon“ oder „Speicherkarte“ wählen.

Parameteranzeige: Der Nutzer kann „Aktivieren“ oder „Aus“ wählen.

Hilfe:

Hilfeinformationen zur Kamera.

„Auf“- und „Ab“-Tasten zum Anpassen der Brennweite, je nach Bedarf.

9.2. Digitales Video

Bevor Sie die Kamera verwenden, versichern Sie sich, dass Sie eine Speicherkarte eingelegt haben. Die Videos werden im AVI-Format auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher gespeichert.

Hinweis:

- Das Aufnehmen von Videos bei schwachem Licht kann zu schlechter Bildqualität führen.

Nachdem Sie die Kamera aufgerufen haben, erscheint der Vorschau-Bildschirm der Kamera mit den

Statussymbolen. Drücken Sie die **mittige** Steuerungstaste, um ein Bild zu machen.

9.2.1. Kameraeinstellungen beinhalten:

Videoverzeichnis ansehen: Der Nutzer kann wählen, Videos anzusehen, die gespeichert wurden. Optionen im Videoverzeichnis: Neuer Ordner, Verwenden als, Senden, Löschen, Details, Umbenennen, Kopien suchen, Sortieren und Markieren.

Einstellungen:

Vermeidung von Streifenbildung: Der Nutzer kann zwischen 50 Hz und 60 Hz wählen.

Audio: Der Nutzer kann „Aktivieren“ oder „Aus“ wählen.

Videoformat: Der Nutzer kann zwischen Avi und 3GP wählen.

Bevorzugtes Speichermedium: Der Nutzer kann zwischen „Telefon“ oder „Speicherkarte“ wählen.

Parameteranzeige: Der Nutzer kann „Aktivieren“ oder „Aus“ wählen.

Hilfe:

Hilfe-Informationen zur Kamera

„Auf“- und „Ab“-Tasten zum Anpassen der Brennweite, je nach Bedarf.

9.3. Bilder

Der Nutzer kann gespeicherte Bilder ansehen und die Kameraeinstellungen öffnen. Mit Hilfe von „Kameraoptionen“ und „Einstellungen“ kann der Nutzer die Inhalte verbessern.

Einstellungen, Folien-Einstellungen: Effektreihenfolge: Effekte ordnen, Kasten ausweiten, Raster erweitern, Erweiterung nach links, Erweiterung nach rechts, Erweiterung nach oben, Erweiterung nach unten und keine Erweiterung.

Zeitverzögerung: Der Nutzer hat die Option, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 6 Sekunden, 10 Sekunden, 16 Sekunden und 20 Sekunden Verzögerung zu wählen.

9.4. Audio

Zum Öffnen des Musik-Players drücken Sie die **linke** Steuerungstaste und die Wiedergabeliste wird angezeigt. Unter „Meine Musik“ kann der Nutzer alle gespeicherten Musikdateien nachschlagen.

Weitere Optionen sind: Musikliste, Hinzufügen, Als Klingelton setzen, Mischen, Wiederholen, Einstellungen, Review öffnen.

Nachdem der Nutzer Musik aus der Wiedergabeliste ausgewählt hat, gelangt er in den Bildschirm des Musik-Players und er kann das Album, den Titel des Musikstücks, den Künstler, Spielzeit und die Elementnummer einsehen.

Der Nutzer kann durch Drücken der **mittigen** Taste die Musik „anhalten“ und „abspielen“. durch Drücken der **linken** Taste zum vorherigen Stück springen, durch Drücken der **rechten** Taste zum nächsten Stück springen, durch Drücken der **oberen** Taste die Lautstärke erhöhen, durch Drücken der **unteren** Taste die Lautstärke reduzieren.

Die folgenden Abläufe können auch durch die Wahl des entsprechenden Menüpunktes erreicht werden: Abspielen/Pause, Stopp, Wiederholen, Mischen, Equalizer, Bass-Verstärkung, im Hintergrund abspielen, Lyrik, Song-Info und Details ansehen.

9.5. Video

Öffnen Sie den Video-Player und die Liste der Videos wird angezeigt. Nach dem Auswählen des Videos stehen dem Nutzer die folgenden Optionen zur Verfügung:

Der Nutzer kann durch Drücken der **mittigen** Taste die Musik „anhalten“ und „abspielen“. durch Drücken der **linken** Taste zum vorherigen Stück springen, durch Drücken der **rechten** Taste zum nächsten Stück springen, durch Drücken der **oberen** Taste die Lautstärke erhöhen, durch Drücken der **unteren** Taste die Lautstärke reduzieren.

Mehrere Funktionen sind im Menü „Optionen“ verfügbar: Öffnen, Vollbild (2), Helligkeit anpassen (5), Ansehen, Wiederholen, Mischen, Verwenden als, Einstellungen, Details.

9.6. Aufnahmegerät

Der Nutzer hat mehrere Möglichkeiten, um Tonaufnahmen zu machen: Tonaufnahme starten, Aufnahmeliste anzeigen, Speicherung und Dateiformat.

Aufnahme starten: Aufnahme, Pause und Stopp. Wenn der Nutzer „Stopp“ wählt, wird die Aufnahme automatisch gespeichert.

Nach dem Speichern hat der Nutzer die folgenden Optionen: Aufnahme starten, Anhören, Aufnahme wiederholen, Löschen, Senden, Aufnahmeliste, Speichern (Telefonspeicher oder Speicherkarte), Dateiformat (AMR, MP3 oder WAV).

Aufnahmeliste: Enthält die Liste aller aufgenommenen Tondateien. Der Nutzer hat die folgenden Optionen: Neuer Ordner, Als Klingelton setzen, Senden, Löschen, Details, Umbenennen, Kopien suchen, Sortieren und Markieren.

Speicher: Der Nutzer kann Inhalte im Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte speichern.

Dateiformat: Der Nutzer hat die Option, die Qualität der Aufnahme auszuwählen: AMR (niedrige Qualität), MP3 (Hohe Qualität) oder WAV (Beste Qualität).

9.7. FM-Radio

Der Nutzer hat Radioempfang und kann FM-Radio hören. Die mitgelieferten Kopfhörer müssen in die Audiobuchse unten am Gerät eingesteckt werden.

Über das Menü „Optionen“ sind folgende Funktionen verfügbar:

Automatische Suche und speichern: Dies aktiviert die automatische Suche und speichert den Kanal.

Kanalliste: Es stehen 40 Kanäle zur Verfügung, die der Nutzer über die automatische Suche und danach die Speicherfunktion belegen kann.

Speichern: Speichert die Liste der Radiokanäle.

Manuelle Suche: Manuelle Suche nach einem gewünschten Radiokanal.

Lautsprecher an: Zum Hören von FM-Radio sind die Kopfhörer vorgesehen. Durch das Auswählen von „Lautsprecher an“ sind jedoch Tonaufnahmen auch außerhalb des Geräts und der Kopfhörer zu hören. Hinweis: Wenn „Lautsprecher an“ gewählt wurde, ändert sich die Option zu „Lautsprecher aus“. Wird diese Option gewählt, ist das FM-Radio wieder nur über die Kopfhörer zu hören.

Im Hintergrund spielen: Ändert den Bildschirm in den normalen Hintergrundbildschirm und erlaubt das Abspielen des FM-Radioprogramms, während der Nutzer das Gerät für andere Zwecke verwendet.

Aufnahmegerät: Erlaubt es dem Nutzer, den gerade gewählten Kanal aufzunehmen.

Aufnahmezeit: Ermöglicht es dem Nutzer, eine Zeit für das FM-Radio festzulegen und einen ausgewählten Kanal abzuspielen.

Liste der Aufnahmedateien: Hier sind alle Aufnahmen gespeichert.

Hilfe: Hilfeinformationen in Bezug auf die FM-Radio-Funktionalität.

10. Zusätzliche Anwendung

10.1. Alarm

Der Nutzer kann bis zu 3 verschiedene Alarmzeiten festlegen.

Die Einstellungen für den Wecker beinhalten: Name, Zeit, Status, Häufigkeit und Klingelton.

Einstellungen zur Häufigkeit sind: Einmalig, Täglich, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Die Alarmfunktion ist eingeschaltet, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Wenn der Alarm ausgelöst wird, wird das Alarm-Dialogfenster angezeigt. Der Alarm kann abgestellt werden oder es kann für 5 Minuten die Funktion „Schlummern“ gewählt werden.

10.2. Taschenrechner

Das Telefon verfügt über einen einfachen Taschenrechner. Die Steuerungstasten werden auf dem Bildschirm hervorgehoben, um die Formel mithilfe der mathematischen Symbole zu erstellen. Nach Drücken der gelben Taste wird das Ergebnis der Gleichung angezeigt.

10.3. Timer

Dieser erlaubt es dem Nutzer, einen Countdown für ein Ereignis oder eine Aktivität festzulegen, beim Kochen zum Beispiel. Der Timer kann auf Stunden, Minuten und Sekunden eingestellt werden. Von 1 Sekunde bis zu 23:59:59 Stunden.

10.4. Weltuhr

Zeitzone hinzufügen oder entfernen, Sommerzeitsystem einstellen.

10.5. Einheiten umrechnen

Umrechnung von Gewichten und Längen, z. B. kg/Pfund und kg/Unze.

11. Spiele

11.1. Sokoban

Mobiltelefonspiele, Optionen: Neues Spiel, Fortsetzen, Spielebene auswählen, Hilfe.

11.2. Snake

Mobiltelefonspiele, Optionen: Neues Spiel, High Score, Spielebene, Hilfe.

11.3. Tetris

Mobiltelefonspiele, Optionen: Neues Spiel, Fortsetzen, High Score.

12. Terminplaner

12.1. Kalender

Der Nutzer kann Termine wählen, Aktivitäten (Betreff) und Erinnerungen einplanen sowie ein Alarmsignal (Klingelton) für das Datum und die Uhrzeit festlegen. Kalenderoptionen: Neuer Eintrag,

Termine ansehen, Alle Termine, Heutige Aufgaben löschen, Alle löschen, Gehe zu Datum, Wöchentlich und Täglich.

12.2. Notizblock

Ermöglicht das Erstellen persönlicher Notizen und Vermerke.

12.3. eBook

Die eBook-Funktion führt alle eBooks im txt-Format auf, die auf der Speicherkarte abgelegt sind. Im unteren Bereich des Bildschirms werden die Größe und die Anzahl der Zeilen des gewählten eBooks angezeigt. Drücken Sie die **obere** oder **untere** Taste, um in der eBook-Liste zu blättern, und drücken Sie die **mittige** Taste, um ein gewähltes eBook zu öffnen.

13. Meine Dateien

Der Dateimanager listet alle Dateien auf, die im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert sind, und erlaubt schnellen Zugriff.

Telefonoptionen: Alarm, Anrufprotokoll, eBook, Dateimatrix, Meine Musik, Sonstige, Fotos, Video und vCard.

Speicherkarte: Zeigt das Format und den Inhalt der Speicherkarte, die der Nutzer gewählt hat.

14. Profile

Der Nutzer kann aus anfänglich sechs Profilen wählen, diese können durch Betätigen der Optionen-Softkey-Taste hinzugefügt werden. Die sechs Profile sind: Normal, Stumm, Konferenz, Außenbereich, Kopfhörer und Bluetooth.

Optionen hinzufügen:

Umbenennen: Ermöglicht es dem Nutzer, die Namen der Profile zu ändern.

Klingelton Einstellungen: Ermöglicht es dem Nutzer, verschiedene Klingeltöne zu wählen für SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2 (SIM 1 Klingelton Anruf, SIM1 Klingelton Nachricht, SIM 2 Klingelton Anruf, SIM 2 Klingelton Nachricht).

Lautstärke regeln: Ermöglicht es dem Nutzer, Klingelton und Lautstärke für eine Reihe von Alternativen zu wählen:

Klingelton typ: Ermöglicht es dem Nutzer, einen Klingelton typ und die Lautstärke für eine Reihe von Alternativen zu wählen.

Andere Klangeffekte: Ermöglicht es dem Nutzer, eine Reihe von speziellen Alarmtönen zu wählen und zu aktivieren: Tastenton, Alarm für „Akku leer“, Klangeffekt beim Einschalten und Wählton.

15. Internet

Der Nutzer hat die Möglichkeit, im Internet zu surfen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät GPRS- oder EDGE-Netzooptionen aktiviert hat.

Der Nutzer kann Dorado oder Opera Mini wählen und als Standard festlegen.

Optionen:

Lesezeichen: Lesezeichen ansehen, hinzufügen, löschen

Webprotokoll: Blättern im Webprotokoll:

Offline-Seiten: Gespeicherte Webseite

Startseite: Editor, Webbrowser-Startseite anzeigen

Einstellungen: Einstellungen für die Browser-Optionen

16. USB-Modus

Während das Telefon über USB angeschlossen ist, kann das Gerät als Speichermedium, Modem und Webcam genutzt werden. Anders als beim Modem sind die Funktionen Plug-and-Play.

Modem-Funktion: Verbinden Sie das Gerät mit einem PC und definieren Sie das Telefon als Modem. Nutzen Sie zur Durchführung der Installation den bereitgestellten Setup-Assistenten des PC-Betriebssystems. Sie finden die Modem-Installation auf dem Gerätemanager des PCs. Kontrollieren Sie, ob der Treiber erfolgreich installiert wurde.

Hinweis:

- Während Sie die oben erwähnten Funktionen nutzen, ist die Telefonfunktion deaktiviert.
- Wenn das Telefon über USB angeschlossen ist, aber keine weiteren Einstellungen vorliegen, wechselt das Telefon in den Auflademodus.

16.1. Reinigung und Wartung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Telefon entschieden haben. Sollte ein Problem mit dem Telefon auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder einen qualifizierten Dienstleister.

Das Telefon ist ein sorgfältig entwickeltes und gefertigtes Produkt. Bitte verwenden Sie es mit Umsicht. Die folgenden Anleitungen helfen Ihnen dabei, die Gewährleistungsbedingungen einzuhalten, sodass Sie lange Freude an diesem Produkt haben werden:

- Bewahren Sie das Telefon und alle Teile für Kinder unzugänglich auf.
- Sorgen Sie dafür, dass das Telefon trocken bleibt. Flüssigkeit im Gerät zerstört den elektronischen Schaltkreis.
- Lagern und nutzen Sie das Telefon nicht an einem staubigen Ort, um Schäden an den entfernbaren Teilen zu vermeiden.
- Halten Sie das Telefon von Hitzequellen fern. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektrischen Geräten verringern, bestimmte Plastikteile verformen oder schmelzen und den Akku beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen und auseinanderzubauen. Alle Wartungsarbeiten müssen von hierfür autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Um eine Beschädigung der internen Platine zu vermeiden, lassen Sie das Telefon nicht fallen, und quetschen oder schütteln Sie es nicht.
- Verwenden Sie für die Säuberung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.
- Tragen Sie keine Farbe auf das Telefon auf, da dies entfernbare Teile blockieren und das Funktionieren beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Umrüstungen oder Anbauteile können das Telefon beschädigen. Halten Sie die externe

Antenne während der Verwendung des Telefons nicht in der Hand. Ein Halten der externen Antenne kann die Anrufqualität beeinträchtigen und dazu führen, dass das Telefon mehr Energie verbraucht als notwendig. Die Verwendung von nicht zugelassenen Antennen kann außerdem einen Verstoß gegen örtliche behördliche Vorschriften in Ihrem Land zur Folge haben.

Die oben angegebenen Anleitungen beziehen sich auf das Telefon, den Akku, das Ladegerät und das übrige Zubehör. Sollte irgendeines dieser Teile nicht richtig funktionieren, senden Sie es an einen qualifizierten Dienstleister.

Schutz vor Hörverlust

Warnhinweisanforderungen unter EN 60950-1:A2.



Um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hinweg hohen Lautstärken aus.

CE SAR Compliance

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. SAR limits is 2.0 W/kg (averaged over 10 grams of tissue) in countries that follow the Council of the European Union limit. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

The highest reported SAR values under the CE regulatory for the phone are listed below:

Head SAR: 1.148 W/kg

Body SAR: 1.629 W/kg

To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep this device away from your head and body. Carry this device at least 5 mm away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support operation in this manner. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Disposal and recycling information



This symbol on the device (and any included batteries) indicates that they should not be disposed of as normal household garbage. Do not dispose of your device or batteries as unsorted municipal waste. The device (and any batteries) should be handed over to a certified collection point for recycling or proper disposal at the end of their life.

For more detailed information about the recycling of the device or batteries, contact your local city office, the household waste disposal service, or the retail store where you purchased this device.

The disposal of this device is subject to the Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive of the European Union. The reason for separating WEEE and batteries from other waste is to minimize the potential environmental impacts on human health of any hazardous substances that may be present.

Frequency Bands and RF Power

Spectrum	Conducted power (dBm)
GSM 900	33.32
GSM 1800	30.42
WCDMA B1	23.87
WCDMA B8	23.32
BT	3.96

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die in der **RED-Richtlinie 2014/53/EU** dargelegten Bestimmungen in Bezug auf unser Produkt mit nachstehender Angabe voll erfüllt sind:

Produktname Handy
Markenname/Modell CAT/B30

Für die Untersuchung der Einhaltung wurden folgende Normen angewendet:

- Sicherheit** EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN50332-1:2013; EN50332-2:2013
- Sicherheit (Adapter)** EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- Gesundheit** EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006; IEC 62209-1: 2005;
IEC 62209-2:2010; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
- EMV** EN 301 489-52 V1.1.0 (Entwurf)
EN 55032:2012/AC:2013; EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010
EN 301 511 V12.1.10 (Entwurf)
- Strahlung** EN 300 328 V2.1.1
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V7.1.1

Adapter	
Markenname	EAST SUN
Modell	UK: DCS35-0500700E; EU: DCS02-0500500
Name des Herstellers	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd.

Nummer der benannten Stelle: 0700 PHOENIX TESTLAB GmbH

Darüber hinaus wird die Bestimmung der ISO-Norm für die prozessbegleitende Qualitätskontrolle sowie den Herstellungsprozess erfüllt. Das technische Dokument sowie die Testberichte werden für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahre nach Herstellung des letzten Produkts den nationalen Behörden eines jeden Mitgliedstaats zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Genauere Kontaktdaten für Erklärung sind im nachstehenden Fenster aufgeführt. Darin werden die für diese Erklärung relevanten Aspekte erwähnt.

Hersteller Informationen:

Unternehme Bullitt Group Limited
n
Anschrift One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR United Kingdom
Name Wayne Huang Titel Director of ODM Management



Unterschrift/Stempel Datum : 2017-3-22