

BEDIENUNGSANLEITUNG

em 8 solid



Vielen Dank

für den Kauf des CM8 SOLID der Cyrus Technology.

Mit Hilfe dieses Handbuchs bekommen Sie ein umfassendes Verständnis des Handys, seiner Funktionen und der einfachen Bedienung.

Dieses Handy mit Farb-Display ist GSM-zertifiziert. Es ist Dual-SIM-Karten fähig und bietet zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen wie Worterkennung, Telefonbuch, Szene-Modus, Informationen, Audio-Player, Wecker, Taschenrechner, Zeit und Datum eine Reihe von weiteren praktischen Funktionen, die Ihnen Ihre Arbeit und Freizeitaktivitäten erleichtern werden.

Wenn Ihr Handy nicht so funktioniert, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, melden Sie sich bitte bei dem Hersteller unter info@cyrus-technology.de

URHEBERRECHTSERKLÄRUNG

- » Cyrus behält sich die endgültige Auslegung dieser Anleitung vor.
- » Cyrus behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
- » Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Cyrus ist es streng verboten, den Inhalt dieser Anleitung in irgendeiner Art und Weise zu vervielfältigen, zu benutzen oder zu veröffentlichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Vorgaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.



Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-Mail: info@cyrus-technology.de

Inhaltsverzeichnis

| | | | | | |
|--|----------|--|----------|--|-----------|
| 1. Sicherheitsinformationen | 4 | 4. Das Funktionsmenü | 9 | 4.5 Multimedia | 12 |
| 1.1 Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen | 4 | 4.1 Kontakte | 9 | 4.6 Spiele | 12 |
| 1.1.1. Allgemeine Aspekte | 4 | 4.1.1 Neu | 9 | 4.7 Meine Dateien | 12 |
| 1.1.2. Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung des Handys | 4 | 4.1.2 Nachricht schreiben | 9 | 4.8 Werkzeuge | 12 |
| 1.1.3. Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung des Akkus | 4 | 4.1.3 Anruf | 9 | 4.8.1 SOS-Einstellungen | 12 |
| 1.1.4. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Ladegerätes | 5 | 4.1.4 Löschen | 9 | 4.8.2 Rechner | 12 |
| 1.1.5. Reinigung und Pflege | 5 | 4.1.5 Mehrere löschen | 9 | 4.8.3 Weltzeituhr | 12 |
| 2. Grundfunktionen | 6 | 4.1.6 Importieren/Exportieren | 9 | 4.8.4 Alarm | 12 |
| 2.1 Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte(n) und/oder der SD-Karte | 6 | 4.1.7 V-Karte senden | 9 | 4.8.5 Kalender | 13 |
| 2.1.1 Die SIM-Karte | 6 | 4.1.8 Sonstige | 9 | 4.8.6 Einheitenrechner | 13 |
| 2.1.2 Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte | 6 | 4.2 Nachrichten | 9 | 4.8.7 Memo | 13 |
| 2.1.3 Die Speicherkarte (SD-Karte) | 6 | 4.2.1 Mitteilung schreiben (SMS und MMS) | 9 | 4.8.8 Bluetooth | 13 |
| 2.2 Der Akku | 6 | 4.2.2 Posteingang | 9 | 4.9. Internet | 13 |
| 2.2.1 Akku einlegen | 6 | 4.2.3 Postausgang | 9 | 5. Wartung & Instandhaltung | 13 |
| 2.2.2 Der Ladevorgang | 6 | 4.2.4 Entwürfe | 10 | 5.1 Akkuwartung | 13 |
| 3. Schnellstartanleitung | 7 | 4.2.5 Gesendet | 10 | 5.2 Telefonwartung | 13 |
| 3.1 Features | 7 | 4.2.6 Vorlagen | 10 | | |
| 3.2 Einen Anruf tätigen | 7 | 4.3 Anrufprotokolle | 10 | | |
| 3.2.1 Wahlfeld | 7 | 4.3.1 Verpasste Anrufe | 10 | | |
| 3.2.2 Weitere Funktionen | 7 | 4.3.2 Gewählte Anrufe | 10 | | |
| 3.3 Anrufoptionen | 7 | 4.3.3 Empfangene Anrufe | 10 | | |
| 3.4 Haupttasten | 8 | 4.3.4 Abgelehnte Anrufe | 10 | | |
| | | 4.3.5 Alle löschen | 10 | | |
| | | 4.3.6 Anruf-Timer | 10 | | |
| | | 4.3.7 GPRS-Zähler | 10 | | |
| | | 4.4 Einstellungen | 10 | | |
| | | 4.4.1 Anrufeinstellungen | 10 | | |
| | | 4.4.2 Telefoneinstellungen | 11 | | |
| | | 4.4.3 Anzeige | 11 | | |
| | | 4.4.4 Sicherheit | 11 | | |
| | | 4.4.5 Profile | 12 | | |
| | | 4.4.6 Verbindungen | 12 | | |

1. Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung Ihres Handys bitte gründlich durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

Wenn Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Telekommunikationsanbieter, um die SIM-Karte zu deaktivieren und dadurch die Benutzung durch Dritte zu verhindern. Hierzu benötigen Sie die IMEI-Nummer Ihres Handys, welche Sie entweder auf der entsprechenden Rechnung oder auf der Außenseite Ihrer Originalverpackung finden.

Vorbeugend sollten Sie einen individuellen PIN-Code für Ihre SIM-Karte einrichten und das Handy nicht leicht sichtbar z.B. im Auto liegen lassen, sondern versteckt lagern oder bei sich tragen.

1.1 Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1.1.1. Allgemeine Aspekte

- » Verwenden Sie das Handy niemals im Flugzeug oder im Krankenhaus. Sowohl das Navigationssystem des Flugzeugs als auch medizinische Instrumente könnten dadurch beeinträchtigt werden. In vielen Flugzeugen und Krankenhäusern ist daher die Benutzung des Handys verboten.
- » Ihr Handy kann zu Problemen mit Hörgeräten, Herzschrittmachern und anderen medizinischen elektronischen Geräten führen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt oder den Hersteller medizinischer Geräte.
- » Achten Sie auf die Verkehrssicherheit. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Fahrzeug steuern. Telefonieren Sie während der Fahrt nur über eine Freisprecheinrichtung. Sollten Sie hierüber nicht verfügen, unterbrechen Sie die Fahrt, bevor Sie das Telefon benutzen. Bitte beachten Sie geltende Gesetze und Vorschriften.
- » Achten Sie auf die Umweltsicherheit. Verwenden Sie das Handy niemals an einer Tankstelle, einem Öllagerungswerk, Chemiewerk oder in der Nähe von brennbaren oder explosiven Objekten. Achten Sie hier auf geltende Gesetze, Vorschriften und entsprechende Gefahrensymbole.

- » Platzieren Sie das Handy, den Akku sowie das Ladegerät an einem Ort, der für Kinder nicht erreichbar ist.
- » Verwenden Sie den originalen Akku und das originale Ladegerät und laden Sie den Akku korrekt auf. Wird der Akku nicht mit dem originalen Ladegerät aufgeladen, kann dies zum Verlust der Funktion der Schutzschaltung innerhalb des Akkus führen. Außerdem kann es zu chemischen Reaktionen kommen, der Akku kann auslaufen, sich aufheizen, Rauch kann entstehen und der Akku kann sich entzünden.
- » Platzieren Sie den Akku nicht in einer Mikrowelle, in einem Ofen oder anderem Druckbehälter. Die dadurch herbeigeführte Beschädigung der Struktur kann zur Erhitzung, Rauchentwicklung und zum Brand des Akkus führen. Wenn eine undichte Stelle am Akku festgestellt wird (oder wenn ein eigenartiger Geruch wahrgenommen wird), sollte der Akku von Feuer ferngehalten werden, da sonst das ausgetretene Elektrolyt Feuer fangen oder andere Gefahren verursachen kann.
- » Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen brennbares und explosives Gas austreten kann, da es sonst zu Ausfällen oder Feuer kommen kann.
- » Lagern Sie das Handy nicht an einem Ort mit einer Temperatur unter -25°C und über 55°C. Eine zu hohe Temperatur könnte das Telefon beschädigen, verbiegen oder zum Schmelzen bringen. Bei zu niedriger Temperatur kann im Inneren Feuchtigkeit erzeugt werden, was wiederum zur Beschädigung der Platine führt, wenn der Akku anschließend an einen Ort mit normaler Temperatur gebracht wird.

1.1.2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung des Handys

- » Modifizieren Sie das Handy nicht eigenständig, da es sonst zu Schäden am Telefon, Lecks und Stromkreisausfällen kommen kann.
- » Verwenden Sie das LCD-Display nicht zum Befestigen von anderen Gegenständen, da dies sonst zum Bruch des LCD-Displays und zum Auslaufen von Flüssigkristallen führt. Wenn die LCD-Flüssigkeit mit Ihren Augen in Kontakt kommt, besteht die Gefahr der Erblindung. Danach sofort mit Wasser ausspülen (Augen nicht reiben) und umgehend ins Krankenhaus begeben.

- » In seltenen Fällen bzw. ausgewählten Fahrzeugmodellen kann das Handy einen schlechten Einfluss auf die elektronische Ausrüstung des Fahrzeugs haben. Benutzen Sie dann bitte kein Handy, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, platzieren Sie hierauf bitte kein Handy. Im Falle der Öffnung des Airbags kann es zu schweren Verletzungen kommen.
- » Achten Sie auf die Lagerumgebung. Halten Sie das Handy von magnetischen Datenträgern fern. Die Strahlung des Handys kann die gespeicherten Informationen auf dem magnetischen Gerät löschen.
- » Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit und Wasser in das Innere des Geräts gelangen, da dies zu einem Kurzschluss im Gerät oder anderen Defekten führen kann.

1.1.3. Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung des Akkus

- » Bitte entfernen oder modifizieren Sie den Akku nicht eigenständig, da er sonst auslaufen, überhitzen, platzen oder Feuer fangen kann.
- » Werfen Sie alte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie an dafür vorgesehenen Stellen bei Händlern oder direkt bei Recycling-Höfen.
- » Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da es sonst zu einem Brand oder zu einer Explosion kommen kann.
- » Beim Einsetzen des Akkus darf kein gewaltsamer Druck ausgeübt werden, da er sonst auslaufen, überhitzen, platzen oder Feuer fangen kann.
- » Wenn die Akku-Flüssigkeit mit Ihren Augen in Kontakt kommt, besteht die Gefahr der Erblindung. Im Falle des Kontakts sofort mit Wasser ausspülen (Augen nicht reiben) und umgehend ins Krankenhaus begeben. Wenn die Akku-Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, kann dies zu Hautverätzungen führen. Bitte sofort mit Wasser abspülen und bei Bedarf sofort einen Arzt aufsuchen.

1. Sicherheitsinformationen

- » Verwenden Sie den Akku nicht am Feuer oder an einem Ort mit hoher Temperatur, wie z.B. einem Heizgerät, da er sonst auslaufen, überhitzen, platzen oder Feuer fangen kann.
 - » Wenn sich der Akku während des Gebrauchs des Handys oder des Ladens erwärmt, verfärbt oder verformt, stellen Sie bitte die Verwendung ein und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Akku.
 - » Wenn die Akku-Flüssigkeit ausläuft oder unangenehme Gerüche entstehen, halten Sie sich bitte von Feuer fern, um Explosionen zu vermeiden.
 - » Bitte achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, da es sonst zu Überhitzung, Rauch oder Korrosion kommen kann.
 - » Verwenden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen und legen Sie den Akku nicht ein, da dies sonst zum Austreten von Flüssigkeit oder Überhitzung führt, die Leistung beeinträchtigt und die Lebensdauer verkürzt.
 - » Bitte laden Sie Ihr Handy nicht länger als 24 Stunden am Stück auf.
 - » Bitte legen Sie den Akku an einen kühlen, belüfteten, vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
 - » Die Akkulaufzeit des Handys ist begrenzt. Bei häufigem Laden verkürzt sich die Akkulaufzeit allmählich. Ist die Akkulaufzeit stark vermindert, sollte der Akku ersetzt werden.
- » Vermeiden Sie Schnellladegeräte, da es sonst zu einem Stromschlag, zu einer Rauchentwicklung und der Beschädigung des Ladegeräts kommen kann.
 - » Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist, da es sonst zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.
 - » Bitte entfernen Sie eventuellen Schmutz von der Steckdose.
 - » Bitte stellen Sie keine Wasserbehälter neben das Ladegerät, um zu vermeiden, dass Wasser auf das Ladegerät spritzt und dadurch Lecks entstehen oder andere Probleme auftreten. Wenn das Ladegerät mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit in Berührung kommt, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr, um Kurzschlüsse, Feuer, Stromschläge oder die Beschädigung des Ladegerätes zu verhindern.
 - » Bitte verwenden Sie das Ladegerät nicht im Badezimmer und an anderen Orten, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, da es sonst zu Stromschlägen, Feuer oder der Beschädigung des Ladegeräts kommen kann.
 - » Bitte benutzen Sie die Ladegeräte, Kabel und Steckdosen nicht mit feuchten Händen, da es sonst zu Stromschlägen kommen kann.
 - » Legen Sie kein Gewicht auf das Ladegerät, da es sonst zu Stromschlägen oder Feuer führen kann.

1.1.4. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Ladegerätes

- » Bitte modifizieren Sie das Ladegerät nicht eigenständig, da es sonst zu Verletzungen, Stromschlägen, Feuer oder Beschädigungen des Ladegeräts selber führen kann.
- » Bitte verwenden Sie 220 V Wechselstrom (AC). Die Verwendung anderer Spannungen führt zu Lecks, Feuer und Schäden am Handy sowie Ladegerät.
- » Vor der Reinigung und Wartung ziehen Sie bitte das Ladegerät aus der Steckdose.
- » Bitte vermeiden Sie beim Aufladen des Akkus Orte mit direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub oder Vibrationen, da dies zu Ausfällen führen kann.

1.1.5. Reinigung und Pflege

- » Verwenden Sie das Handy nicht im Badezimmer, da das Gerät, der Akku und auch das Ladegerät nicht nass werden dürfen. Reinigen Sie Handy, Akku und Ladegerät aus diesem Grund auch nur mit einem weichen, trockenen Tuch und ohne Alkohol, Verdünnern oder Benzol.
- » Schmutz kann dazu führen, dass der Kontakt mit der Steckdose beeinträchtigt ist und die Aufladung nicht erfolgen kann. Reinigen Sie die Geräte daher bitte regelmäßig.

2. Grundfunktionen

2.1 Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte(n) und/oder der SD-Karte

2.1.1 Die SIM-Karte

Vor der Benutzung des Handys müssen Sie eine gültige SIM-Karte einlegen, die vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird. Sie ermöglicht den Aufbau einer Netzwerkverbindung.

Im Chip der SIM-Karte werden sowohl Informationen des Telefonbuchs wie Name und Telefonnummer als auch Kurznachrichten gespeichert. Die SIM-Karte kann entfernt und gegen die SIM-Karte eines anderen Netzbetreibers ausgetauscht werden.

Um den Verlust oder die Beschädigung der Informationen auf der SIM-Karte zu verhindern, sollten Sie vermeiden, die metallene Kontaktfläche zu berühren oder die SIM-Karte an einem elektrischen, magnetischen Ort einzusetzen. Wenn die SIM-Karte einmal beschädigt ist, können Sie das Handy in der Regel nicht mehr benutzen.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon ausschalten, bevor Sie die SIM-Karte entnehmen. Entnehmen oder legen Sie die SIM-Karte niemals ein, während das Netzteil angeschlossen ist, da sonst die SIM-Karte und das Handy beschädigt werden können.

2.1.2 Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte

Die metallene Kontaktfläche der SIM-Karte ist leicht zu beschädigen. Außerhalb der Halterung muss diese daher vorsichtig behandelt werden.

Schalten Sie das Telefon aus, entfernen Sie die Rückabdeckung, den Akku und jede andere externe Stromquelle. Stecken Sie die SIM-Karte unter Berücksichtigung der oben genannten Hinweise in Pfeilrichtung in den Kartensteckplatz.

Die Installation der zweiten SIM-Karte erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Um die SIM-Karte zu entnehmen, müssen Sie leicht an dieser ziehen.

Hinweis:

Die hier beschriebenen Abläufe gelten bei der Verwendung von zwei SIM-Karten. Wenn Sie nur eine SIM-Karte einsetzen, kann es zu Abweichungen kommen

2.1.3 Die Speicherkarte (SD-Karte)

Entfernen Sie die hintere Abdeckung sowie den Akku. Schieben Sie die Speicherkarte rechts unten, gemäß der vorgegebenen Pfeilrichtung in den Steckplatz.

2.2 Der Akku

2.2.1 Akku einlegen

Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Telefons. Legen Sie den Akku mit der einen Seite metallenen Oberfläche in die Akkuvorrichtung des Handys. Drücken Sie mit den Fingern sanft den Akku nach unten, bis dieser einrastet.

2.2.2 Der Ladevorgang

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Ladekabel, um das Ladegerät zu vervollständigen.

Stecken Sie den USB-Anschluss des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Handys und das Netzteil des Ladegeräts in die Steckdose. Nachdem der Stecker eingesteckt wurde, beginnt die Ladung. Das Batterie-Icon rechts oben im Bildschirm zeigt den Fortschritt des Ladevorgangs an. Im Standby-Modus oder bei ausgeschaltetem Handy erscheint das Batterie-Icon in der Vollbild-Darstellung. Ist das Icon komplett ausgefüllt, ist der Akku vollständig geladen und das Ladegerät kann vom Handy entfernt werden.

Bei schwachem Akku erscheint eine Warnmeldung. Ist der Akku vollständig entladen, ist die Stromversorgung zu niedrig und das Handy schaltet sich automatisch ab. Vermeiden Sie den Betrieb des Handys bei geringer Akkuleistung über einen langen Zeitraum, da sonst die Qualität und Langlebigkeit des Akkus beeinträchtigt

wird. Bitte laden Sie das Gerät nicht zu lange auf sondern trennen Sie es vom Ladegerät, sobald die Akkuladung 100% erreicht hat.

Hinweis:

Damit das Handy ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das dafür vorgesehene Ladegerät verwenden.

3. Schnellstartanleitung

3.1 Features

Ihr Handy besitzt neben den Grundfunktionen umfassende weitere hilfreiche Funktionen. Im Folgenden finden Sie hierzu eine kurze Einführung:

| | |
|------------------------|--|
| Kontakte (Telefonbuch) | Im Telefonbuch können bis zu 300 Kontakte gespeichert werden. Von hier aus können SMS versendet und Telefonbucheinträge zwischen den SIM-Karten dupliziert werden. |
| Szenenmodus | Lässt Sie verschiedene Einstellungen hinsichtlich Klingelton, Lautstärke, Systemhinweis-Ton, Tastenton, etc. speichern. |
| Anruflisten | Ihr Telefon speichert automatisch Informationen über eingegangene, rausgegangene oder verpasste Anrufe, die Sie einsehen können. |
| Multimedia | Audio-Player, FM-Radio-Funktionen. |
| Kamera | Ihr Handy besitzt eine Kamera. Die Einstellungen der Kamera lassen sich nach Bedarf individualisieren. |
| Einstellungen | Sie können je nach Bedarf individuelle Einstellungen hinsichtlich Netzwerkeinstellungen, Handy-Sets, Sicherheitseinstellungen, etc. vornehmen. |
| Eingabemethode | Ihr Handy verwendet die Tastatureingabe. Es unterstützt den Mehrfacheingabemodus für die Eingabe von Buchstaben, Zahlen, Zeichen, Symbolen, etc. sowie die mehrsprachige Eingabemethode. |

3.2 Einen Anruf tätigen

3.2.1 Wahlfeld

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Anruf zu tätigen:

- » Durch Betätigen der Tastatur gelangt man automatisch auf die Anruf-Oberfläche. Hier kann die Telefonnummer manuell über das Wahlfeld/die Tastatur eingegeben werden.
- » Nach dem Extrahieren aus den empfangenen Textnachrichten wird die Nummer angezeigt.
- » Wählt die Rufnummer des im Telefonbuch gespeicherten Teilnehmers.
- » Wenn Sie versehentlich die falsche Nummer gewählt haben, klicken Sie auf die rote Taste, um aufzulegen.

3.2.2 Weitere Funktionen

1. Annehmen und Ablehnen eines Anrufes

Wenn Sie einen Anruf erhalten, meldet sich das Handy entsprechend der vorgenommenen Einstellungen (Rufton, Vibration, etc.). Im Display des Telefons wird der Name oder die Nummer des Anrufers angezeigt. Drücken Sie die grüne Hörer-Taste, um den Anruf anzunehmen und die rote Hörer-Taste, um den Anruf abzulehnen.

2. Tätigen eines internationalen Anrufes

Möchten Sie einen internationalen Anruf tätigen, halten Sie bitte die Taste * gedrückt, bis das Plus-Zeichen erscheint. Geben Sie nun die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein. Drücken Sie die grüne Hörer-Taste, um den Anruf zu tätigen.

3. Abfrage der IMEI-Nummer

Wählen Sie „* # 06 #“ über die Tastatureingabe, um die IMEI-Nummer abzufragen.

4. Anrufe beenden

Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, drücken Sie auf die rote Auflegen-Taste.

3.3 Anrufoptionen

Während eines Anrufes stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Linke Funktionstaste: Menü

1. An BT-Kopfhörer anschließen
2. Neuen Anruf hinzufügen
3. Verbindung halten
4. Aufnahme starten
5. Ton aus
6. Lautstärke regeln
7. Telefonbuch
8. Anrufprotokolle
9. Nachrichten

Steuerkreuz:

- Lautstärke
- » Steuerkreuz hoch (lauter)
 - » Steuerkreuz runter (leiser)

Rechte Funktionstaste: Auflegen (alternativ auch durch Drücken der roten Auflegen-Taste)

3. Schnellstartanleitung

3.4 Haupttasten

| Taste | Beschreibung |
|--|---|
| Linke Funktionstaste (Vor-/Okay-Taste) | » Abhängig von der jeweiligen Bildschirm-anzeige oberhalb der Taste. Die Funktions-taste dient außerdem als primäre Taste zur Sperrung und Entsperrung der Tasten. |
| Rechte Funktionstaste (Zurück-Taste) | » Abhängig von der jeweiligen Bildschirm-anzeige oberhalb der Taste |
| Die Richtungstasten | » Zum blättern durch das Menü, das Telefon-buch, etc., Im Standby-Modus: Links: um Notizen zu schreiben Rechts: für den Szenemodus, Oben: Music Player Unten: Wecker |
| Tastenvwahl 1 | » Um SIM1-Anrufe zu nutzen und Anrufe entgegenzunehmen. Klicken Sie auf diese Taste, um im Standby-Modus SIM1-Anruf-aufzeichnungen zu starten. |
| Rote Hörer-Taste | » Die rote Hörer Taste dient den folgenden Funktionen: Zurück, Auflegen, Tasten sperren, aufwecken. |
| 0-9 Zifferntasten | » Die Tasten können während der Tasten-sperre nicht genutzt werden. Ausge-nommen sind die Tasten 1, 2 und 0 in der entsprechenden Kombination, um einen Notruf wählen zu können. Darüber hinaus sind die linke Funktionstaste und die *-Taste zum Entsperrten der Tasten freigegeben. |
| # Taste | » Drücken Sie die #-Taste um zwischen den folgenden Szene-Modi zu wechseln: Normal, Lautlos und Besprechung. |



4. Das Funktionsmenü

4.1 Kontakte

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Kontakte zu durchsuchen, zu speichern, zu bearbeiten und zu löschen. Die Speicherkapazität der SIM-Karte ist abhängig von der jeweiligen Karte. Im Telefonspeicher des Geräts können bis zu 300 Kontakte gespeichert werden.

Klicken Sie in der Telefonbuch-Oberfläche auf „Kontakt hinzufügen“. Danach können Sie den Kontaktnamen und die Telefonnummer festlegen und anschließend auf dem Speicher ablegen.

Klicken Sie in der Telefonbuch-Oberfläche auf „Optionen“ um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:



Hinweis:

Die Datensätze werden z.B. auf der SIM-Karte 1 gespeichert.

4.1.1 Neu

Erstellen Sie neue Kontakte auf Ihrer SIM-Karte oder in Ihrem Telefonspeicher.

4.1.2 Nachricht schreiben

Textnachrichten versenden Sie können Textnachrichten an die aktuelle Nummer senden.

MMS versenden Sie können eine MMS an die aktuelle Nummer senden.

4.1.3 Anruf

Rufen Sie den Kontakt an, den Sie gerade ausgewählt haben indem Sie die grüne Hörer-Taste betätigen.

4.1.4 Löschen

Entfernen Sie den gewünschten Kontakt, indem Sie diesen auswählen und entsprechend über die Optionen löschen.

4.1.5 Mehrere löschen

Gehen Sie im Telefonbuch auf Optionen und wählen Sie den 5. Punkt um mehrere Kontakt zum Entfernen auszuwählen. Bestätigen Sie nach der Markierung der entsprechenden Kontakte mit OK.

4.1.6 Importieren/Exportieren

Sie können Kontakte von der anderen SIM-Karte importieren oder exportieren.

4.1.7 V-Karte senden

Sie können diesen Telefonbucheintrag per SMS, MMS oder Bluetooth versenden.

4.1.8 Sonstige

Kurzwahl Kann den Zifferntasten 2-9 Kurzwahlfunktionen zuweisen.

Eigene Nummer Sie können die eigene Nummer hier hinzufügen.

Sie können außerdem neue Gruppen anlegen: standardmäßig sind die Gruppen Familie, Freunde, Geschäftlich und Sonstige eingerichtet.

4.2 Nachrichten

4.2.1 Mitteilung schreiben (SMS und MMS)

Mit dieser Funktion können Sie Kurznachrichten schreiben. Wenn Sie sich im Eingabemodus befinden, können Sie über den Menüpunkt OPTIONEN weitere Aktionen durchführen (Nachricht senden, Vorlagen einfügen, Kontaktinformationen hinzufügen, etc.).

4.2.2 Posteingang

Hier werden empfangene Nachrichten angezeigt. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

| | |
|------------------------|--|
| Löschen | Nachricht löschen. |
| Antwort | Antwortnachricht oder Multimedia-Nachricht an den Absender schicken. |
| Weiterleiten | Nachricht an andere Kontakte weiterleiten. |
| Anruf | Absender der Nachricht anrufen. |
| Absender hinzufügen zu | Diesen Datensatz einem Kontakt hinzufügen. |
| Details | Sie können das Versanddatum und den Ort dieser Nachricht einsehen. |

4.2.3 Postausgang

Hier werden nicht versendete Nachrichten angezeigt. Das Symbol vor der Absendernummer zeigt an, ob die Nachricht auf der SIM-Karte oder auf dem Telefon gespeichert ist.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

| | |
|-----------------|--|
| Wiederversenden | SMS/MMS neu versenden. |
| Löschen | Nachricht löschen. |
| Sperren | Nachricht sperren, aber nicht löschen. |
| Markieren | Nach der Prüfung können Sie die Sperre aufheben oder eine andere Aktion durchführen. |

4. Das Funktionsmenü

4.2.4 Entwürfe

Hier werden vorgeschriebene Texte gespeichert. Das Symbol hinter der Nachricht zeigt an, ob die Nachricht auf der SIM-Karte oder auf dem Telefon gespeichert ist.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Löschen Nachricht löschen.
- Editieren Nachricht bearbeiten.
- Ansicht Anzeige von Informationsinhalten.
- Senden Nachricht (erneut) versenden.

4.2.5 Gesendet

Speichert erfolgreich gesendete Nachrichten. Das Symbol hinter der Nachricht zeigt an, ob die Nachricht auf der SIM-Karte oder dem Telefon gespeichert ist.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Löschen Nachricht löschen.
- Weiterleiten Nachricht an andere Kontakte weiterleiten.
- Markieren Nach der Überprüfung können Sie die Sperre aufheben oder andere Aktionen durchführen

Öffnen Sie eine Nachricht, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Löschen Nachricht löschen.
- Weiterleiten Nachricht an andere weiterleiten.
- Anrufen Empfänger der Nachricht anrufen.

4.2.6 Vorlagen

Sie können die Nachrichtenvorlage auswählen, um sie zu versenden oder zu bearbeiten.

4.3 Anrufprotokolle

4.3.1 Verpasste Anrufe

Zeigt die Liste der Telefonnummern an, deren Anrufe Sie in letzter Zeit verpasst haben.

4.3.2 Gewählte Anrufe

Zeigt an, welche Rufnummern Sie kürzlich gewählt haben. Wählen Sie im jeweiligen Reiter OPTIONEN, um die gewünschte Aktion durchzuführen:

- Details Sie können sich die Details dieses Datensatzes anzeigen lassen, wie z.B. Nummer, Datum, Uhrzeit, etc.
- Anruf Rufen Sie die Nummer direkt an.
- Mitteilung schreiben An diese Nummer können Sie SMS/MMS senden.
- Zu Kontakten hinzufügen Speichert die entsprechende Nummer im Telefonbuch.
- Zur Blacklist hinzufügen Dieser Datensatz kann der Blacklist hinzugefügt werden.
- Löschen Löscht das Anrufprotokoll.
- Alle löschen Alle Datensätze löschen.
- Markierung Diesen Datensatz markieren.

4.3.3 Empfangene Anrufe

Zeigt eine Liste der Telefonnummern an, die Sie kürzlich erhalten haben.

4.3.4 Abgelehnte Anrufe

Zeigt eine Liste der Telefonnummern an, die Sie kürzlich abgelehnt haben.

4.3.5 Alle löschen

Sie können alle gespeicherten Anrufe (eingegangene, ausgegangene, abgelehnte, etc.) gleichzeitig löschen.

4.3.6 Anruf-Timer

Alle Anrufzeiten anzeigen.

4.3.7 GPRS-Zähler

Zeigt die auf der SIM-Karte verwendeten Verkehrsinformationen an.

4.4 Einstellungen

4.4.1 Anrufeinstellungen

- » Rufumleitung Die Anrufumleitung gilt für zukünftige Anrufe und erfolgt gemäß der Einstellungen, die Sie vornehmen. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
 - Uneingeschränkte Rufumleitung Der eingehende Anruf wird sofort an die Mailbox oder eine selbst festgelegte andere Telefonnummer weitergeleitet.
 - Umleiten, wenn besetzt Wenn Ihr Telefon besetzt ist, wird der eingehende Anruf an die Mailbox oder eine selbst festgelegte andere Telefonnummer weitergeleitet.

4. Das Funktionsmenü

- Ohne Antwort Optionen Umleiten
Wenn ein Anruf nicht entgegen genommen wird, wird der eingehende Anruf nach einer eingestellten Zeit an die Mailbox oder eine hinterlegte Rufnummer weitergeleitet.
- Umleiten, wenn nicht erreichbar
Wenn Ihr Telefon nicht erreichbar ist, weil es beispielsweise ausgeschaltet ist oder sich im Flugmodus befindet, wird er Anruf an die Mailbox oder eine selbst festgelegte andere Telefonnummer weitergeleitet.
- Alle Umleitungen löschen
Sie können alle eingestellten Rufumleitungen löschen.
- » Anklopfen
Wenn Sie angerufen werden, während Sie bereits telefonieren, ertönt bei Ihnen ein leises Klopfgeräusch. Sie können nun zwischen dem bereits begonnen und dem wartenden Anruf wechseln.
- » Anruf Sperre
Hier können Sie wählen, welche Anrufe weder getätigt noch angenommen werden dürfen (alle eingehenden Anrufe, eingehende Roaming-Anrufe, Internationales Telefonieren, etc.)
- » Anrufer ID
Stellen Sie ein, ob Ihre Rufnummer bei Anrufen angezeigt oder unterdrückt wird.
- » Andere
 - IP-Präfix: IP-Nummer einstellbar
 - Gesprächszeiterinnerung (Minuten): Wählen Sie aus den Vorlagen, oder konfigurieren Sie selbst eine Zeit als Erinnerungsintervall während eines Telefonats.
 - Automatische Wahlwiederholung: mit aktivieren dieser Funktion startet ihr Handy einen neuen Verbindungsversuch, sobald der gewünschte Gesprächspartner wieder erreichbar ist.

- Vibration, wenn verbunden: Mit aktivieren dieser Funktion erkennen Sie an einer kurzen Vibration des Handys, dass Sie mit dem gewünschten Gesprächspartner verbunden sind.
- Sprachanruf automatisch aufzeichnen: Mit aktivieren dieser Funktion erfolgt eine automatische Aufzeichnung des Telefonats.

Hinweis:
Die obige Funktion benötigt eine Netzwerkunterstützung. Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, kontaktieren Sie den Netzbetreiber.

4.4.2 Telefoneinstellungen

- » Datum und Uhrzeit
Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen und formatieren.
- » Spracheinstellungen
Sie können die Sprache des Handys wählen.
- » Shortcut Einstellungen
Vergeben Sie hier Kurzbefehle für Schlüsselfunktionen.
- » Automatisches Ein-/Ausschalten
Sie können eine Zeit wählen, zu der Ihr Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet wird.
- » Energiemanagement
Prüfen Sie die Akkukapazität.
- » Einstellungen wiederherstellen
Setzen Sie Ihr Handy auf die Werkseinstellungen zurück. Hierbei kann auch das Passwort wiederhergestellt werden.

4.4.3 Anzeige

- | | |
|--------------------------|--|
| Display ein-/ausschalten | Sie können verschiedene Einstellungen hinsichtlich des Displays vornehmen. |
| Wallpaper-Einstellungen | Sie können verschiedene Hintergrundbilder festlegen. |

Einstellungen für die Anzeige im Ruhezustand:

- | | |
|---|--|
| Kontrast | Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung für den Bildschirm einstellen. |
| Tastatur-Hintergrund- Beleuchtungszeit | Sie können unterschiedliche Hintergrundbeleuchtungszeiten für die Tastatur einstellen. |
| Automatische Tastensperre | Sie können festlegen, nach welchem Zeitraum die automatische Tastensperre aktiviert werden soll. |

4.4.4 Sicherheit

- » PIN
Sie können den PIN-Code festlegen, ändern oder die Eingabeaufforderung deaktivieren. Zum Erstellen, Entfernen oder Ändern der PIN muss die aktuelle, richtige PIN eingegeben werden. Wenn Sie die PIN eingestellt haben, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon öffnen, diese PIN eingeben. Wenn Sie dreimal die falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren benötigen Sie den PUK1-Code. Wenn Sie Ihren PUK1-Code verlegt haben oder einen neuen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Die Standard-PIN-Nummer ist 1234.
- » PIN2-Code
Sie können den PIN2-Code ändern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.

4. Das Funktionsmenü

- » **Telefon Sperren**
Sie können ein Passwort vergeben oder ändern. Wenn Sie die ein Passwort erstellen, müssen Sie jedes Mal beim Neustart des Handys dieses Passwort eingeben.
- » **Privatsphäre**
Sie können ein Passwort vergeben, um Ihr Handy im Standby-Modus vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Dieses Passwort ist immer einzugeben, wenn Sie Ihr Handy benutzen möchten.
- » **Bildschirm mit Ende-Taste sperren**
Richten Sie die rote Hörer Taste als Taste zum Sperren und Aufwecken des Handys ein.
- » **Blacklist**
Fügen Sie die Nummer, die Sie blockieren möchten, zu dieser Liste hinzu. Legen Sie fest, ob alle Anrufe und Textnachrichten dieser Nummer blockiert werden sollen.

4.4.5 Profile

Der Begriff Szenenmodus beschreibt die nachfolgenden Audio-Profile: Normal, Stumm, Besprechung, Drinnen und Draußen.

| | |
|-----------------------|---|
| Umbenennen | Hier kann das Profil umbenannt werden. |
| Klingelton einstellen | Sie können den Klingelton einstellen. |
| Lautstärke | Sie können die Lautstärke des Telefons festlegen. |
| Klingeltyp | Hier können Sie den Typ des Klingeltons bestimmen. |
| Andere Warntöne | Sie können den Tastenton, den Alarm bei niedrigem Batteriestand, den Power-Klingelton, den Wählton und weitere Töne einstellen. |

4.4.6 Verbindungen

Zeigt die Datenverbindungen der jeweiligen SIM-Karte und des jeweiligen Kontos an.

4.5 Multimedia

| | |
|---------------|---|
| Kamera | Sie können mit der Kamera anvisierte Motive fotografieren. |
| Videoaufnahme | Starten Sie hier eine Videoaufnahme. |
| Bild | Sehen Sie sich hier Ihre Videos und Bilder an. In der Ansicht finden Sie die Optionen, worüber Sie entsprechend verfahren können. |
| Audio | Aufgenommene oder abgelegte Audio Dateien können Sie in Ihrem Musik Player wiedergeben. |
| | Hinweis: Die MP3-Dateien sollten sich im Telefonspeicher oder auf der SD-Karte in Ihrem Audio-Ordner befinden. |
| Video | Hier können Sie Ihre Videoaufnahmen ansehen. |
| Radio | Suchen Sie nach einer passenden Sender-Frequenz, um den gewünschten Radiosender zu empfangen. |
| | Hinweis: Sie müssen die Kopfhörer anschließen, um das Radio nutzen zu können. |
| Diktiergerät | Nehmen Sie hier Ihr Sprachmemo auf. |

4.6 Spiele

Das Gerät verfügt über integrierte Spiele zu Ihrer Unterhaltung.

4.7 Meine Dateien

Hier finden Sie die im Speicher abgelegten Dateien. Sie können diese entsprechend Ihres Wunsches bearbeiten.

4.8 Werkzeuge

4.8.1 SOS-Einstellungen

- » **Modus-Einstellung**
Stellen Sie ein, ob nur Anrufe, nur SMS oder Anrufe und SMS möglich sind.
- » **Telefonnummer-Einstellungen**
Rufen Sie das SOS-Menü auf, um drei Gruppen von Notrufnummern manuell einzurichten. Nach dem Festlegen der SOS-Nummer wird die SOS-Taste aktiviert. Bei Bedarf kann durch das Drücken der OK-Taste der Anruf ausgeführt werden.
- » **SMS-Einstellungen**
Beim Starten der SOS-Funktion, ertönt der Alarmton und wird automatisch die SOS-Nummer angerufen sowie automatisch eine Textnachricht an die zugewiesene Erste-Hilfe-Nummer gesendet.

4.8.2 Rechner

Diese Funktion öffnet den Taschenrechner und stellt einige grundlegende Rechenfunktionen zur Verfügung.

4.8.3 Weltzeituhr

Kann angesehen oder bearbeitet werden.

4.8.4 Alarm

Sie können die Weckzeit, den Weckton und den Wiederholungsmodus ändern.

4. Das Funktionsmenü

4.8.5 Kalender

Mit dieser Funktion können Sie den Kalender ansehen und folgende Einstellungen vornehmen:

1. Neuen Termin hinzufügen
2. Termine anzeigen
3. Alle Termine
4. Termine von heute löschen
5. Alle löschen
6. Gehe zu Datum
7. Wöchentlich
8. Täglich

4.8.6 Einheitenrechner

Sie können eine Vielzahl von Konvertierungen durchführen (Währung, Maßeinheit, etc.).

4.8.7 Memo

Nutzen Sie diese Funktion, um sich Notizen zu machen.

4.8.8 Bluetooth

Aktivieren Sie den Bluetooth-Schalter, suchen Sie das passende Gerät oder fragen Sie die Einstellung der relevanten Bluetooth-Funktionen ab.

4.9. Internet

Sie können die URL der Webseite, die Sie durchsuchen möchten, manuell eingeben.

5. Wartung & Instandhaltung

5.1 Akkuwartung

- » Dieses Telefon hat einen wieder aufladbaren Akku als Stromquelle. Wenn die Stromversorgung schwach ist, laden Sie bitte den Akku auf.
- » Wenn das Ladegerät nicht benötigt wird, trennen Sie es bitte von der Steckdose.
- » Die Temperatur beeinflusst die Grenzen des zu ladenden Akkus. Vor dem Aufladen sollte der Akku kühl sein. Wenn der Akku mehr als 40 Grad Celsius warm ist, sollte der Akku nicht aufgeladen werden.
- » Verwenden des Akkus an extrem kalten oder heißen Ort kann dazu führen, dass die Lebensdauer der Batterie verkürzt wird oder die Funktionen beeinträchtigt werden.
- » Bitte legen Sie den Akku nicht ins Feuer! Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zum Umgang mit Batterien und Akkus.

5.2 Telefonwartung

Die folgenden Vorschläge helfen Ihnen bei der Pflege Ihres Handys:

- » Platzieren Sie das Handy an einem Ort, der für Kinder nicht erreichbar ist.
- » Halten Sie das Handy trocken, Feuchtigkeit kann zur Metallkorrosion führen.
- » Bitte schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer elektronischer Geräte, schmelzen Plastik und beschädigen den Akku.
- » Bitte versuchen Sie nicht, das Handy zu öffnen. Eine nicht fachgerechte Demontage kann zu Schäden am Gehäuse führen. Eine unautorisierte Demontage des Gerätes kann zu Schäden und zum Entfall der Garantie führen.
- » Nutzen Sie keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel, um Ihr Handy zu säubern.
- » Verwenden Sie nur Originalzubehör für das Handy. Zuwiderhandlungen können zum Verlust der Gewährleistung führen.

Hinweis:

Wir behalten uns jegliche Änderungen in Form von Firmware Updates vor.

Warnung:

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Handys oder dadurch entstehende Konsequenzen.