

S1 Hauptseite

OnePlus 5 Benutzerhandbuch

S2 Inhalt

04 Lieferumfang

05 Gerät

06 Einrichtung

07 Alert Slider

08 Kamera

09 Portraitmodus

10 Dual Camera Zoom

11 Video

12 Pro Mode – Übersicht

13 Pro Mode – Einstellungen

14 Hamburger-Menü und Einstellungen

15 Dash Charge

16 Display

17 Dual Nano SIM-Kartenfach

18 Fingerabdrucksensor

19 Einschalten

20 OxygenOS

21 Launcher

22 Shelf

23 Individuelle Anpassung

24 App Long Press

25 Lesemodus

26 Gaming DnD

27 Dialer

28 Messenger

29 Galerie

30 Musik

31 Wetter

32 Recorder

33 Dateimanager

34 App-Berechtigungen

35 Sicherheitsinformationen

P3 Willkommen

Vielen Dank!

Das **OnePlus 5** ist das Ergebnis von drei Jahren kontinuierlicher Verfeinerung und Optimierung. Die Kombination aus leistungsstarker, wegweisender Hardware und nahtloser, anspruchsvoller Software sorgt für ein überlegenes Nutzungserlebnis.

Jede einzelne Komponente des OnePlus 5 wurde mit dem Ziel ausgewählt und optimiert, das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten.

Wir haben das **OnePlus 5** gemeinsam gebaut, und dabei all das im Auge behalten, was für Sie wichtig ist.

Die Erwartungen an unser Flagship-Modell und unsere Ziele waren so hoch und ambitioniert wie nie zuvor. Jetzt freuen wir uns darauf, das **OnePlus 5** in Ihren Händen zu erleben.

S4 Lieferumfang

- **OnePlus 5**
- Displayschutz (*Hinweis: Der Displayschutz wurde bereits werksseitig aufgebracht)
- **Dash Typ-C Kabel**
- **Dash Netzadapter**
- **SIM Tray Ejector**
- Kurzanleitung
- Sicherheitsinformationen

S5 Gerät

- **Alert Slider**
- Lautstärke
- Startseite/Fingerabdrucksensor
- **USB Type-C**
- Kopfhörerbuchse
- An/Aus
- Schlaf-/Wachmodus
- Dual-Nano-SIM-Steckplatz

S6 Einrichtung

Beim Starten des Geräts folgen Sie einfach dem Google Wizard, um Ihr Google Konto einzurichten und es zu synchronisieren oder z. B. den Fingerabdruckscanner zu aktivieren. Im Rahmen der Einrichtung des Geräts können Sie Ihr **OnePlus 5** personalisieren und sich so ein Smartphone-Erlebnis schaffen, das

perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. So können Sie Software-Tasten belegen und die Gestensteuerung sowie viele andere Features nutzen.

P7 Alert Slider

Der **Alert Slider** an der oberen Kante des Geräts verschafft Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Benachrichtigungen. Sie können blitzschnell zwischen drei Benachrichtigungsprofilen wechseln, ohne Ihr OnePlus 5 aus der Tasche zu nehmen. Mit dem **OnePlus 5** können Sie schneller und einfacher zwischen verschiedenen Benachrichtigungsprofilen wechseln als je zuvor.

P8 Dual Camera

Die einzigartige **Dual Camera** des **OnePlus 5** befindet sich auf der Geräterückseite. Sie verfügt über ein Weitwinkelobjektiv mit 16 MP sowie ein Teleobjektiv mit 20 MP. Das bietet Ihnen deutlich mehr Flexibilität bei den unterschiedlichsten Motiven. Dank der exklusiven **Smart Capture** Technologie und einer Reihe neuer Features liefert die **OnePlus 5 Dual Camera** extrem klare Aufnahmen. Vorne am Gerät ist eine Frontkamera mit 16 MP integriert. Perfekt für Selfies und alle Live-Streaming-Anforderungen.

S8 Portraitmodus

Beim OnePlus 5 kommen zwei Kamerasensoren gemeinsam zum Einsatz, wodurch eine Schärfentrennung zwischen Motiv und Hintergrund möglich wird. Indem z. B. der Hintergrund eines Bildes separat von einem darin befindlichen Gesicht behandelt wird, können Sie mit dem OnePlus 5 einen professionellen Tiefenschärfeneffekt, auch *Bokeh* genannt, realisieren. Um den **Portraitmodus** zu aktivieren, öffnen Sie einfach die Kamera-App und wischen nach links. Dann zentrieren Sie Ihr Motiv und lassen die Kamera einen natürlichen Tiefenschärfeneffekt anwenden. Wenn Sie mit dem Resultat zufrieden sind, drücken Sie den Auslöser und das Portrait ist im Kasten.

S9 Dual Camera Zoom

Mithilfe des 20 Megapixel Teleobjektivs kann das **Dual Camera System des OnePlus 5** auch bei Zoom-Aufnahmen für eine hohe Auflösung und eine bemerkenswerte Bildqualität sorgen. Die Kombination aus optischem Zoom und unserem Multi-Frame-Softwarealgorithmus sorgt auch bei Nutzung der Zoomfunktion für eine herausragende Klarheit. Einfach die Zoomtaste einmal antippen, um sofort auf 2-fache Vergrößerung zu wechseln. Wenn Sie die Taste nach links ziehen, können sie manuell bis auf 8-fache Vergrößerung gehen.

S10 Video

Das OnePlus 5 ist mit verschiedenen Optionen für Videoaufnahmen ausgestattet. So finden Sie für jede Anforderung schnell das passende Tool. Um die Aufnahme zu starten, tippen Sie im Hamburger-Menü

einfach auf Video oder wischen im Kameradisplay nach rechts. In diesem Menü können Sie manuell auswählen, welchen Videotyp Sie aufnehmen wollen – von 1.080 P und 60 B/s. bis 4K.

S11 Pro Mode

Das OnePlus 5 verfügt über einen völlig neuen **Pro Mode**, mit dessen Hilfe Sie bestimmte Aufnahmeparameter frei modifizieren und optimieren können. Innerhalb des **Pro Mode**, auf den Sie einfach über das Kameradisplay des **OnePlus 5** zugreifen können, lassen sich unter anderem ISO-Wert, Weißabgleich, Verschlussgeschwindigkeit, Fokus und Belichtungszeit für jede Aufnahme individuell definieren. Um das Modifizierungs-Rad für jede beliebigen Einstellung zu öffnen, tippen Sie einfach auf die entsprechende Taste. Dann drehen Sie das Rad in die gewünschte Position.

S12 Pro Mode – Fortsetzung

Außerdem haben Sie Zugriff auf ein neues Histogramm oben rechts im Display. Es hilft Ihnen, das Belichtungsniveau Ihrer Aufnahmen zu messen und die Helligkeit zu korrigieren. Mithilfe des Gyroskops des OnePlus 5 (die Bezugslinie finden Sie in der Mitte des Displays) lassen sich Hoch- und Querformataufnahmen automatisch justieren. Stimmt die Ausrichtung, leuchtet die Anzeige grün auf. Wenn Sie ein bestimmtes Einstellungsprofil antippen, können Sie dieses sowie ein weiteres Profil im Pro Mode abspeichern. So können Sie jederzeit schnell darauf zugreifen und es bei Bedarf anpassen.

S13 Hamburger-Menü und Einstellungen

Um die Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Kameradisplay auf das Hamburger-Menü. Außer den in diesem Handbuch beschriebenen Optionen, können Sie in dem Menü auch auf Zeitlupe und Zeitraffer sowie Panoramafunktionen zugreifen. Zudem können Sie oben rechts im Display auf das Symbol für Einstellungen tippen, um Standortdaten zu speichern, das Raster des Displays anzupassen oder das Histogramm an- und auszuschalten.

S14 Dash Charge

Das **OnePlus 5** verfügt über **Dash Charge**. Diese exklusive Technologie definiert den neuen Standard für Schnellladelösungen. Nach nur 30 Minuten bietet Ihnen der Akku des **OnePlus 5** genug Power für den ganzen Tag. **Dash Charge** versorgt Ihr **OnePlus 5** mit konstanter Energie, auch wenn Sie parallel Videos streamen, grafikintensive Spiele nutzen oder die GPS-Navigation aktiviert haben.

S15 Display

Das **OnePlus 5** verfügt über ein verblüffendes 5,5-Zoll **Optic AMOLED Display**. Das sorgt für leuchtendere, lebensechtere Farben als je zuvor, ohne den Energieverbrauch zu erhöhen. Drei verschiedene Farbkalibrierungen lassen Sie Ihr Display dabei ganz individuell einstellen. Der neue DCI-P3

Displaymodus ergänzt die Modi sRGB und Default Display und bietet so noch mehr Flexibilität. Ihren bevorzugten Displaymodus wählen Sie ganz einfach im Displaymenü unter Einstellungen.

S16 Dual SIM-Karteneinschub

Das **OnePlus 5** wird ohne Providersperre geliefert und unterstützt zwei Nano-SIM-Karten. So können Sie sich gleichzeitig in zwei Netzwerke einloggen und brauchen für berufliche und private Zwecke nur noch ein Smartphone. Mit 34 unterstützten Netzbändern weltweit, ist das OnePlus 5 dabei ein echter „Global Player“.

Um den SIM-Träger aus dem Gerät zu entfernen, benutzen Sie einfach den **SIM Tray Ejector** (im Lieferumfang enthalten). Der Träger fasst bis zu zwei Nano SIM-Karten.

S17 Fingerabdrucksensor

Unser Premium-Fingerabdrucksensor aus Keramik entsperrt Ihr **OnePlus 5** in nur 0,2 Sekunden, sogar bei ausgeschaltetem Display. Der Sensor lernt aktiv und verbessert seine Performance dynamisch weiter, sodass Ihre Scans mit der Zeit immer präziser werden.

S18 Einschalten

Sie schalten Ihr **OnePlus 5** an, indem Sie die <Power> Taste (rechts am Gerät) einige Sekunden lang gedrückt halten. Dann folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Ihr **OnePlus 5** zu personalisieren.

S19 OxygenOS

OxygenOS ist ein schnelles, klar strukturiertes und individuell anpassbares Betriebssystem, das auf **Android** basiert. Da wir die Kernfunktionen unserer Software kontinuierlich weiter optimieren und das Feedback unserer Nutzer stets frühzeitig einfließen lassen, bietet OxygenOS ein nahtloses, flexibles Benutzererlebnis.

S21 Launcher

Der Launcher unterstützt Symbole externer Anbieter und bietet Ihnen so die Möglichkeit, Ihr App Drawer-Raster zu ändern, Gesten zuzuordnen und vieles mehr. Damit Ihr OnePlus 5 wirklich zu Ihrem Style passt, können Sie zwischen drei verfügbaren Symbol-Sets wählen. Um auf **App Drawer** zuzugreifen, wischen Sie auf der Startseite einfach nach oben. Alle Ihre Apps werden dann automatisch übersichtlich in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Um die Launcher-Optionen zu öffnen, halten Sie den Finger etwas länger auf der Startseite. Mithilfe dieser Optionen können Sie zu einem anderen Symbol-Set

wechseln, Bildschirmhintergründe auswählen und mehr. In der Statusleiste können Sie außerdem Schnellzugriffssymbole individuell belegen, um die Navigation zu vereinfachen.

Um Symbole neu anzuordnen, halten Sie den Finger auf die Startseite gedrückt und klicken dann auf „Anordnen“. Schon leuchtet sich das Durcheinander.

S22 Shelf

Um **Shelf** zu öffnen, wischen Sie auf Ihrer Startseite nach rechts. Dieses separate Menü bietet Ihnen Zugriff auf Ihre bevorzugten Apps, die meistgenutzten Kontakte und aktuelle Fotos. Die klare und übersichtliche Benutzeroberfläche lässt sich manuell mit Widgets optimieren oder mithilfe diverser intelligenter Optionen individuell anpassen.

S23 Individuelle Anpassung

Mit drei verschiedenen Themen ermöglicht OxygenOS eine komplett individuelle visuelle Darstellung. Sie können die Akzentfarbe und sogar die Farbe Ihres LED unter Einstellungen auf der Seite Individuelle Anpassung ändern. Auch die Größe von App-Symbolen lässt sich ändern, um einen einheitlicheren Look zu erzielen. Die Navigation lässt sich mithilfe individueller Steuerungsgesten und einstellbarer Tasten optimieren. Neu ist beim **OnePlus 5** die Möglichkeit, die Vibrationsintensität einzustellen und bestimmten Anrufern individuelle Vibrationsprofile zuzuordnen. So entsteht ein noch persönlicheres Nutzererlebnis. Zudem haben Sie Zugriff auf drei neue Off-Screen-Gesten. Diese lassen sich verschiedenen Apps und Features zuordnen, um den Zugriff schneller und einfacher zu gestalten.

S24 App Long Press

Mithilfe der neuen App-Abkürzungsfunktion können Sie schnell spezifische In-App-Features nutzen, ohne die Startseite verlassen zu müssen. Einfach die App antippen und gedrückt halten und dann im Abkürzungsmenü das gewünschte Feature antippen. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel im Browser einen neuen Tab öffnen, eine E-Mail schreiben oder auf YouTube aktuelle Videos checken, ohne die App selbst anzusteuern.

S25 Lesemodus

Auf dem Smartphone zu lesen, ist jetzt so komfortabel wie nie zuvor. Dafür sorgt der neue **Lesemodus des OnePlus 5**. Er filtert blaues Licht aus und passt mithilfe von Graustufen-Mapping und Infos zur Umgebung, Schärfe und Helligkeit des Displays an. So simuliert der **Lesemodus** das Lesen eines richtigen Buches. Der Lesemodus lässt sich in den Einstellungen unter Display manuell ein- und ausschalten. Sie können diesen Modus auch automatisch aktivieren, wenn Sie bestimmte Apps verwenden.

S26 Gaming Do not Disturb

Wer lässt sich schon gerne stören, wenn man gerade mit einem richtig schwierigen Level zu kämpfen hat? Ist **Gaming DND** aktiviert, werden Benachrichtigungen automatisch geblockt und die Hardware-Tasten deaktiviert. So werden unerwünschte Störungen zuverlässig vermieden. Sie können Gaming DND im erweiterten Menü unter Einstellungen manuell aktivieren. Außerdem können Sie **Gaming DND** so einstellen, dass die Funktion automatisch aktiviert wird, sobald Sie Ihr Lieblingsspiel starten.

S27 Dialer

Tippen Sie auf das <Symbol> auf Ihrer Startseite oder im Application Drawer und verwenden Sie den Dialer <Symbol>, um Telefonate manuell zu führen. Alternativ dazu können Sie jede Kontaktkarte aus der Schnellwahlliste antippen, um sofort mit dem jeweiligen Kontakt verbunden zu werden. Oder Sie wählen eine Rufnummer, eine E-Mail-Adresse oder eine Textnachricht, um einen Anruf zu machen.

Kontakte werden der Schnellwahlliste automatisch nach Kontakthäufigkeit hinzugefügt. Wenn Sie bestimmte Kontakte als Favoriten markieren, erscheinen diese permanent ganz oben auf der Liste. <Symbol> Tippen Sie bei jedem Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, einfach auf das Stern-Symbol.

S28 Messenger

Um eine SMS zu senden, öffnen Sie die Messenger App auf Ihrer Startseite oder im Application Drawer. Geben Sie den Namen oder die Rufnummer im Feld ein oder wählen Sie jemanden aus Ihren Kontakten aus. Dann geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen auf <Symbol>.

Um eine MMS zu senden, wählen Sie in der Messenger App die Medien aus, die Sie hinzufügen möchten. Geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie dann auf <icon>/

S29 Galerie

Die App **OnePlus Galerie** wurde aktualisiert und bietet jetzt noch bessere Such-, Bearbeitungs- und Organisationsfunktionen für Ihre Fotos. **Sammlungen** werden automatisch für Bilder aus unterschiedlichen Quellen erstellt. Mit 16 verschiedenen Filtern ermöglicht der Bearbeitungsmodus Ihnen die Optimierung Ihrer Aufnahmen durch Funktionen wie Skalieren oder Beschneiden. Ein ebenfalls integriertes Zeichen-Tool bringt jede Menge Spaß in die Sache. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche ist intuitiv und klar strukturiert und lässt Sie nach Ort oder Upload-Datum suchen.

S30 Musik

Unser „selbst gebackener“ und für die Offline-Nutzung optimierter Music-Player ist ebenfalls sofort einsatzbereit. Durch sein einfaches, klar strukturiertes Design bietet Ihnen **OnePlus Music** alles, was Sie brauchen. Mithilfe von Tags können Sie Ihr Musikarchiv aufbauen und strukturieren, ohne mit Dateien und Verzeichnissen herumspielen zu müssen.

S31 Wetter

Diese individuelle Wetter-App liefert Ihnen Wetterdaten zu Ihrem Standort in Echtzeit. Die Optik des Displays passt sich dynamisch an die Gegebenheiten an und zeigt Ihnen mögliche Beeinträchtigungen durch Regen, Nebel oder andere Wetterbedingungen visuell an.

S32 Recorder

Unsere dynamische Recorder-App bietet Ihnen jede Menge Flexibilität und Vielseitigkeit. Sie können den Pegel aller eingehenden Sounds verfolgen und wichtige Momente manuell mit einem Zeitstempel versehen. So behalten Sie Ihre Aufnahmen stets zuverlässig im Griff.

S33 Dateimanager

Der **Dateimanager** wurde durch zahlreiche neue Features erweitert. So kann der Benutzer jetzt seine privaten Dokumente und Fotos in der Secure Box deponieren. Auf diese private Zone kann man nur durch Eingabe der PIN oder per Fingerabdrucksensor zugreifen. Zudem können Dateien auch kategorisiert und markiert werden, um für eine klare Struktur zu sorgen. Greifen Sie durch neue Speicherungsinfos schnell auf Ihre Daten zu und profitieren Sie von deutlich verbesserten Suchfunktionen. All Ihre **Google Drive** Dateien werden durch unseren **Dateimanager** unterstützt.

S34 App-Berechtigungen

Mit **App-Berechtigungen** kontrollieren Sie, auf welche Informationen Ihre Apps zugreifen dürfen, wie zum Beispiel Standort, Identität, Kontakte und mehr. Sie können die jeweiligen Freigaben auf der Apps-Seite unter Einstellungen individuell anpassen.

S35 Sicherheitsinformationen

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie alle erforderlichen Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie diese vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

S36 Erklärung

OnePlus ist eine Marke oder eingetragene Marke der **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von OnePlus ist die Reproduktion, Übertragung, Distribution oder Speicherung von Inhalten aus diesem Dokument in jedweder Form untersagt. OnePlus arbeitet nach dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. Deshalb behält sich OnePlus das Recht vor, an jedem der hier beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung, Änderungen oder Verbesserungen durchzuführen. Der Inhalt dieses Dokuments wird im vorliegenden Zustand bereitgestellt. Hinsichtlich der Korrektheit dieses Dokuments werden bis auf die geltenden

gesetzlichen Anforderungen keinerlei Garantien gegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen OnePlus oder die Lizenzgeber des Unternehmens keinerlei Haftung für Datenverluste jedweder Art oder für besondere, beiläufige, mittelbare oder unmittelbare Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind. Die Verfügbarkeit von Produkten, Anwendungssoftware und Zubehör kann abweichen. Ausführliche Informationen erhalten Sie von einem autorisierten OnePlus Distributor. Dieses Gerät kann Materialien, Technologien oder Software beinhalten, die unter Exportgesetze und -vorschriften fallen. Eine gesetzeswidrige Verbreitung ist verboten.

S37 Sicherheit

Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Schäden an Ihrem Gerät, an Ihrem Eigentum sowie an Ihnen selbst sowie anderen Personen führen.

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn dies verboten ist oder wenn dadurch Interferenzen oder Gefahren entstehen können.
- Beachten Sie bei Benutzung des Geräts in einem Fahrzeug alle entsprechenden lokalen Gesetze.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Tankstellen und Rastanlagen sowie in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Mobiltelefone können Interferenzen mit Funkfrequenzen verursachen. Informieren Sie sich über alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften für die Nutzung in Flugzeugen.
- In Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen ist möglicherweise Ausrüstung im Einsatz, die empfindlich auf Funkfrequenzen reagiert. Bitte beachten Sie auch hier alle relevanten Vorschriften für die Nutzung Ihres Mobiltelefons.
- Von allen drahtlos betriebenen Geräten können Interferenzen mit Funkfrequenzen ausgehen, die den Betrieb Ihres Geräts beeinträchtigen.
- Reparaturen an diesem Produkt sollten nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Verwenden Sie für dieses Gerät nur von OnePlus freigegebenes Zubehör und Akkus. Nicht von OnePlus freigegebenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät sowie zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist nicht wasserfest. Bitte halten Sie es von feuchten Umgebungen fern.
- Bitte beachten Sie beim Anschluss an andere Geräte die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsrichtlinien.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät mit nicht kompatiblen Produkten zu verbinden.

S38 Sicherheitsvorkehrungen Akku

- Bitte versuchen Sie nicht, den Akku zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Platzieren Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer, Heizkörpern und anderen Wärmequellen sowie in direktem Sonnenlicht. Wird der Akku über einen längeren Zeitraum Hitze ausgesetzt, kann das zu Lecks, Explosionen oder Bränden führen.

- Bitte üben Sie keinen Druck auf den Akku aus und versuchen Sie nicht, ihn mit harten Gegenständen zu durchbohren. Eine Beschädigung des Akkus kann Lecks, Überhitzungen oder Brände zur Folge haben.
- Batterieflüssigkeit kann Schäden an der Haut sowie der Bekleidung hervorrufen. Bei Hautkontakt, sofort mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen.
- Falls Sie bei Ihrem Akku Dinge wie eine zu hohe Temperatur, Verfärbungen, Formveränderungen oder Lecks feststellen, verwenden Sie das betreffende Gerät nicht mehr und wenden Sie sich sofort an den Kundenservice.
- Falls die Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie diese sofort gründlich aus und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Schließen Sie Ihr Gerät nicht an ein Hochspannungsnetzteil an, da das den Akku beschädigen könnte.
- Alle Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und beginnen nach mehreren Hundert Ladezyklen, allmählich an Kapazität zu verlieren.
- Bitte entsorgen Sie Akkus nicht im Haushaltsmüll. Beachten Sie die bei Ihnen geltenden Vorschriften.

<ICON> Warnung: Akku nicht länger als 12 Stunden am Stück aufladen.

S39 Energie sparen und die Lebensdauer des Akkus verlängern

- Funktionen wie Bluetooth und WLAN erhöhen den Energieverbrauch. Deaktivieren Sie diese Funktionen, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Je heller das Display eingestellt ist, desto höher ist der Energieverbrauch. In den Einstellungen können Sie die Display-Helligkeit reduzieren und die Zeit bis zum Umschalten in den Ruhemodus verkürzen.
- Benutzen Sie zum Aufladen des Geräts nur Steckdosen mit der korrekten Spannung (wie auf dem Adapter ausgewiesen). Wird das Gerät an Steckdosen mit einer abweichenden Spannung angeschlossen, kann das Ihr Gerät und/oder den Akku beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine unsicheren oder beschädigten Stecker oder Steckdosen.
- Benutzen Sie kein defektes Ladegerät.
- Zerlegen oder modifizieren Sie nicht das Ladegerät. Dies kann zu Verletzungen, Stromschlägen und Bränden führen.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht in feuchten Umgebungen.
- Berühren Sie das Ladegerät oder den Netzstecker nicht mit feuchten Händen, da das Stromschläge verursachen kann.
- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel und versuchen Sie nicht, Kabel zu modifizieren.
- Nehmen Sie das Ladegerät beim Lösen der Verbindung fest in die Hand. Ziehen Sie nicht einfach nur das Kabel ab. Das kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- Vor dem Reinigen des Geräts ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.

- Laden Sie den Akku nicht unter den folgenden Bedingungen: unter direkter Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen unter 5°C oder über 40°C, in feuchten oder staubigen Umgebungen sowie unter starken Vibrationen, in der Nähe von TV-Geräten oder anderen Elektrogeräten.
- Die höchste Raumtemperatur, bei der das Gerät geladen werden sollte, beträgt laut Herstellerangabe 25°C.
- Das Ladegerät ist nur für die Verwendung im Innenbereich gedacht.

S40 Sicher fahren

- Beim Betrieb des Geräts in einem Fahrzeug, sollte Sicherheit stets an erster Stelle stehen. Beachten Sie in jedem Fall die in Ihrem Land/Ihrer Region geltenden Vorschriften.
- Lagern oder transportieren Sie Ihr Mobiltelefon auf keinen Fall in der Nähe von Flüssiggas oder brennbaren Flüssigkeiten, und platzieren Sie es niemals in der Nähe eines Airbags.
- Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die GPS-Funktion Ihres Telefons. Diese Anwendungen dienen lediglich zu Referenzzwecken. Standortangaben ändern sich regelmäßig und an manchen Orten werden diese Features nicht unterstützt. Straßenkarten und/oder Kompassangaben können falsch und unvollständig sein oder nicht unterstützt werden.
- Elektromagnetische Wellen (in der Umgebung oder sogar solche von Ohrhörer Magneten) können die Präzision des Kompasses beeinträchtigen. Verwenden Sie ihn also bitte nur als Referenz.
- Falls Sie Ihren Standort nicht preisgeben wollen, verwenden Sie bitte keine Applikationen, die Ihren Standort erfassen können. Beachten Sie auch die lokalen Regeln, Vorschriften und Gesetze.

S41 Betriebsumgebung

- Schalten Sie bitte das Gerät stets aus, wenn dessen Nutzung verboten ist oder wenn dadurch Interferenzen oder Gefahren entstehen können.
- Mobiltelefone können den normalen Betrieb elektronischer Geräte und medizinischer Apparate beeinträchtigen. Bitte befolgen Sie die entsprechenden Gesetze und Vorschriften.
- Die Funkwellen Ihres Mobiltelefons können die Funktion hochpräziser Elektronikausrüstung stören.
- Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nur bei Temperaturen zwischen -10°C und +35°C sowie bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 35 % und 85 %.
- In extrem seltenen Fällen kann das Gerät auch Fahrzeugelektronik beeinträchtigen.

S42 FCC- & IC-Erklärungen

1. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Die Benutzung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss eingehende Interferenzen akzeptieren auch solche, die unerwünschte Betriebszustände verursachen.

2. Dieses Class B Digitalgerät erfüllt den kanadischen Standard ICES-003.

OnePlus ist nicht verantwortlich für Störungen des Rundfunk- oder TV-Empfangs, die durch nicht autorisierte Änderungen oder Modifizierungen dieser Ausrüstung verursacht werden. Solche Änderungen oder Modifizierungen können die Nutzungsberechtigung des Gerätebetreibers zum Erlöschen bringen.

Diese Ausrüstung wurde getestet und entspricht den Vorgaben für ein Class B Digitalgerät, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Vorgaben wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor Interferenzen bei einer Installation im Wohnumfeld zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wird sie nicht in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anweisungen installiert und genutzt, kann das störende Interferenzen für den Funkverkehr bewirken.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installationsweise keine Interferenzen auftreten. Verursacht diese Ausrüstung beim Radio- oder Fernsehempfang störende Interferenzen, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Nutzer versuchen, durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen das Problem zu beheben:

- Neuausrichtung oder Umpositionierung der Empfangsantenne
- Mehr Abstand zwischen Ausrüstung und Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger
- Beratung durch den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder TV-Techniker

S43 FCC-Warnhinweis

- Alle Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich vom Compliance-Verantwortlichen autorisiert wurden, können die Nutzungsberechtigung des Gerätebetreibers zum Erlöschen bringen.
- Für dieses Übertragungsgerät verwendete Antennen dürfen nicht gemeinsam mit anderen Antennen oder Übertragungsgeräten betrieben werden.

- Die Ländercodeauswahl bezieht sich nur auf Nicht-US-Modelle und ist nicht für alle US-Modelle verfügbar. Laut FCC-Vorgabe dürfen in den USA vertriebene WLAN-Geräte ausschließlich für die entsprechenden US-Kanäle ausgelegt sein.
- Falls zutreffend, ist der Betrieb im 5,15 bis 5,25 GHz Band nur im Innenbereich zulässig.

S44 Angaben zur HF-Exposition (SAR)

Dieses Gerät entspricht den Strahlenbelastungsrichtlinien der Regierung.

Dieses Gerät wurde so konstruiert und hergestellt, dass es die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch HF-Strahlung nicht überschreitet.

Die Belastungsstandards bei drahtlosen Geräten werden nach der sogenannten spezifischen Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der durch die FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. SAR-Tests werden unter Verwendung von Standard-Nutzungspositionen durchgeführt, welche durch die FCC akzeptiert wurden. Dabei sendet das Gerät mit dem höchsten zertifizierten Leistungspegel in allen getesteten Frequenzbändern.

Während die SAR bei Übertragung mit dem höchsten zertifizierten Leistungspegel bestimmt wird, kann das tatsächliche SAR-Niveau im täglichen Betrieb deutlich unter diesem Höchstwert liegen. Das liegt daran, dass das Gerät so konzipiert ist, dass es auf verschiedenen Energiestufen betrieben werden kann und jeweils nur die zur Verbindung mit dem Netzwerk erforderliche Leistung abrufen. Allgemein lässt sich sagen: Je näher sich das Gerät an der Antenne der Basisstation befindet, desto geringer die Leistungsabgabe.

Zwar mag der SAR-Wert bei verschiedenen Geräten und Positionen voneinander abweichen, alle Werte entsprechen aber den staatlichen Vorgaben.

Dieses Gerät wurde zudem für die Nutzung eines metallfreien Zubehörteils getestet, welches das Gerät mindestens 1 cm vom Körper entfernt positioniert. Auch dabei wurden die HF-Strahlenbelastungsrichtlinien der FCC eingehalten.

Bei der Nutzung anderer Zubehörteile kann die Einhaltung der HF-Richtlinien der FCC nicht gewährleistet sein. Halten Sie das Gerät in eingeschaltetem Zustand mindestens 1 cm vom Körper entfernt.

S45 CE-Zertifizierungsangaben (SAR)

Der SAR-Grenzwert in Europa beträgt 2,0 W/kg. Dieses Gerät wurde in einer typischen Betriebssituation getestet, wobei die Geräterückseite sich 1,5 cm vom Körper entfernt befand. Um die Vorgaben für die HF-Strahlenbelastung einzuhalten, verwenden Sie Zubehör, das die Einhaltung eines Abstands von 1,5 cm zwischen Ihrem Körper und der Geräterückseite ermöglicht. Falls Gürtelclips, Holster oder ähnliche Vorrichtungen verwendet werden, sollten diese keine Metallkomponenten enthalten. Die Nutzung von Zubehör, das diese Anforderungen

nicht erfüllt, kann dazu führen, dass die Vorgaben für die HF-Strahlenbelastung nicht eingehalten werden, und sollte deshalb vermieden werden.

Falls Sie einen Herzschrittmacher, ein Hörgerät, ein Cochlea-Implantat oder ähnliche Geräte verwenden, benutzen Sie das Telefon bitte gemäß den Anweisungen Ihres Arztes.

Ihr Gerät wurde so konzipiert, dass es die durch internationale Richtlinien definierten Grenzwerte für die Emission von Funkwellen nicht überschreitet.

Der SAR-Wert des Geräts kann von Faktoren wie der Nähe zum nächsten Funkmast oder dem verwendeten Zubehör abhängen.

S46 Erklärung zur Entsorgung von Elektroschrott

Der Begriff Elektroschrott bezieht sich auf zu entsorgende elektrische und elektronische Geräte (WEEE). Stellen Sie sicher, dass entsprechende Geräte bei Defekten von autorisierten Betrieben repariert werden. Öffnen oder demontieren Sie Geräte nicht selbst. Entsorgen Sie gebrauchte Elektronikprodukte, Batterien und Zubehörteile stets am Ende der Nutzungsdauer. Suchen Sie dazu einen offiziellen Sammelpunkt oder ein entsprechendes Recycling-Zentrum auf.

Entsorgen Sie Elektroschrott nicht in der Mülltonne. Geben Sie verbrauchte Batterien nicht in den Haushaltsmüll. Manche Abfallarten können gefährliche Chemikalien freisetzen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Eine unzulässige Entsorgung von Abfällen kann die Wiederverwendung natürlicher Ressourcen einschränken und Giftstoffe sowie Treibhausgase freisetzen.

S47 Zusätzliche Gesundheits- und Sicherheitsangaben

- Bitte benutzen Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Das kann zu Verletzungen führen.
- Deponieren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Magnetkarten oder anderen magnetischen Objekten. Die Magnetstrahlung kann auf Disketten, Speicherkarten und Kreditkarten gespeicherte Daten beschädigen.
- Bitte halten Sie metallische Objekte fern vom Telefonempfänger. Kleine metallische Objekte können vom Gerät angezogen werden und Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Halten Sie das Telefon fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Schäden am Display können zum Auslaufen der Flüssigkeit im LCD-Bildschirm führen. Falls diese Flüssigkeit in Kontakt zu Ihren Augen kommt, sofort mit Wasser auswaschen, ohne zu reiben. Anschließend sofort ärztlichen Rat einholen.
- Verwenden Sie mit Ihrem OnePlus Telefon ausschließlich durch OnePlus autorisierte Akkus und Ladegeräte. Die Verwendung von Fremdprodukten kann Akkulecks, Überhitzungen oder Brände verursachen. OnePlus übernimmt keinerlei Haftung für

Fehlfunktionen oder Unfälle, die auf die Verwendung, nicht durch OnePlus autorisierter, Zubehörteile zurückzuführen sind.

- Nutzen Sie ausschließlich Stromquellen mit USB 2.0 oder besser.

<ICON> Warnung: Übermäßiger Schalldruck kann Ihr Gehör schädigen.

S48 Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit größter Sorgfalt und handwerklichem Können hergestellt und sollte pfleglich behandelt werden. Mithilfe folgender Vorschläge lässt sich die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern.

- Falls das Display mit Flüssigkeit oder Staub in Kontakt kommt, bitte sofort reinigen.
- Bitte nicht den Anschluss-Port des Telefons berühren, da statische Elektrizität Bauteile des Geräts beschädigen kann.
- Das Gerät nicht schütteln, stoßen oder fallenlassen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Keinen Druck aufs Gerät ausüben, da dies das Display, den Akku oder das Gerät selbst beschädigen kann.
- Den Akku, das Telefon oder das Ladegerät nicht in einer Mikrowelle oder anderer Hochspannungsausrüstung platzieren. Das kann Schaltkreisschäden, Brände und andere Schäden nach sich ziehen.
- Das Telefon nie in der Nähe von entflammbarem Gas benutzen.
- Das Telefon von Kindern fernhalten, um Verletzungen und Schäden am persönlichen Eigentum zu vermeiden.
- Das Telefon nicht auf unebenen oder instabilen Flächen ablegen.
- Bitte denken Sie stets daran, dass Telefon, Akku und Ladegerät nicht wasserfest sind. Gerät nicht im Badezimmer oder Bereichen mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit sowie bei Staub und Regen benutzen.
- Telefon, Akku und Ladegerät mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch reinigen.
- Zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien verwenden.
- Schmutz und Anhaftungen mit einem weichen Tuch entfernen. Nicht mit den Fingernägeln oder anderen spitzen Objekten abkratzen, um Kratzer auf dem Display zu vermeiden.
- Beim Aufladen Ihres Telefons keine verschmutzten Steckdosen benutzen. Das kann den Aufladevorgang beeinträchtigen.
- Die SIM-Karte nicht entfernen, während das Telefon Daten überträgt oder speichert.
- Möglichst kein modifiziertes Zubehör verwenden, da dies das Gerät beschädigen oder gegen die entsprechenden Vorschriften für Funkgeräte verstoßen kann.
- Falls möglich, die 5 GHz WLAN-Funktion draußen abschalten.

<SYMBOL> Warnung: Lesen Sie vor der Benutzung des Telefons die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig durch.

Manche Personen klagen über Schwindelgefühl oder andere Gesundheitsprobleme, wenn sie Blitzlicht ausgesetzt sind. Falls bei Ihnen entsprechende Risiken bestehen, holen sie vor der Benutzung dieses Geräts ärztlichen Rat ein. Sollten sich bei Ihnen die Symptome Kopfschmerzen, Schwindel, Zuckungen, Augen- oder Muskelkrämpfe, Ohnmacht oder unwillkürliche Körperbewegungen einstellen, benutzen Sie das Gerät nicht mehr weiter und holen Sie sofort ärztlichen Rat ein. Vermeiden Sie eine Nutzung des Geräts über längere Zeiträume und halten Sie es auf korrekter Distanz zu Ihren Augen.

S49 EU-Konformität

Hiermit erklärt **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**, dass dieses Gerät allen essenziellen Anforderungen sowie anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EU entspricht.

Hinweis: Bitte prüfen Sie die lokalen Vorschriften, die am künftigen Nutzungsort des Telefons gelten. Die Nutzung des Geräts kann in einigen oder allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) Einschränkungen unterliegen.